THE STANDARD STANDARD Edition

"BLITZ" means the ability to progress, every performance parameter of the motor-car. Established in 1980 "BLITZ" has developed and evolved automotive.

取付説明書

STAGEA NM35



この度は弊社製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い!!

- ●この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。 よくお読みになって、正しくご使用下さい。
- ●本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいて下さい。

装着車輌可能車輌と製品の仕様

□車 名: NISSAN STAGEA

口型 式: NM35ロエンジン: VQ25DET

□年 式:2001年10月~2004年7月

□製品名称: BLITZ INTER COOLER Standard Edition

□製品番号: 23116

製品についてのご相談先

製品についてのお問い合わせ連絡は、お電話またはFAXにて下記宛にお願いします。

■連絡先:(株) ブリッツ ■TEL: 0422-60-2277 ■住 所: 東京都西東京市新町 4-7-6 ■FAX: 0422-60-0066

はじめに確認して下さい!

- ■この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社まで ご連絡下さい。
- ■本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分に注意して下さい。

重要事項の確認

- □本製品はノーマル車輌を基準に製作されています。社外品(純正品以外)のパーツ(パイピングK | T、ブローオフバルブ、オイルクーラー等)を装着されていたり、事故歴のある車輌の場合は本K | Tの装着ができない場合があります。
- □本製品を装着するにはバンパー等の加工作業が必要です。また、加工の際には必ず保護メガネ・軍手等の保護具を使用して安全に作業をおこなってください。
- 口本製品の装着には、専門知識と加工技術、及び特殊工具が必要です。
- □本製品を装着すると、車輌によりブースト圧の調整及び燃料セッティングが必要になる場合があります。
- 口作業中に車が動きだしたりしない様に平坦な場所でパーキングブレーキ等をかけて確実に 停止させて下さい。また、エンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 口作業はメーカーの発刊する整備手順要領書を基本におこなってください。
- 口装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 口表記車種以外の車に取り付ける際の加工については、当社は一切責任を負いません。
- □取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- □一般公道での走行は、道路運送車輌法を守って走行してください。

取り付け作業者の方へ注意

口品質には万全を期しております、KIT 内アルミパイピングの中にバフ等の研磨剤が付着している事が稀にあります。 パイプ取り付けの際には、事前に点検・洗浄を行って下さい。

■パーツリスト■			
インタークーラーASSY	パイプNO1	パイプN02	パイプN03
	1	1	1
I/C UPRステー	I/C LWRステー	カラー	シリコンホースφ70
	2		3
異径ホース ϕ 60- ϕ 70	異径ホース ϕ 65- ϕ 70	クランプ <i>φ</i> 70用	クランプ 65用
		8	1
クランプ 60用	ボルトM8×12	ボルトM8×25	
	3	1	

口組み付け作業手順口


- ■作業者の方へお願い!
- 作業が終了しましたら、本取扱説明書は、必ずお客様に返却して下さい。
- ■作業に取りかかる前に、必ず下記の点を点検して下さい。
- ・純正のホースやバンド等の部品に、変形、割れ、ひび等の劣化が生じていたら、純正品の新品に交換して下さい。
- 再使用する純正のガスケット類も、十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換 して下さい。
- 警告 作業中の怪我・火傷
 - 装着作業は専門の整備工場などに依頼して下さい。
- ★本文中の純正品とは、自動車メーカーの標準装着品の意味です。
- ■ノーマルパーツの取り外し■
- 1、フロントバンパー、アンダーカバーの取り外し



- ①バッテリーのマイナス端子を取り外して下さい。
- ②車両をリフトアップ(ジャッキアップ)しアンダーカバーを取り外して下さい。
- ③バンパー上部のクリップを取り外して下さい。
- ④バンパー下部のクリップを取り外して下さい。
- ⑤マッドガード前部をめくりフロントフェンダー内クリップを取り外して下さい。
- ⑥バンパー取り外し後、バンパービームを取り外してください。
- ⑦バンパービーム取り外し後、図中〇部を残し取り外したボルトを取付けてください。

注意
ボルト、クリップ類は再使用します。紛失しないように注意してください。

2、純正インタークーラー・パイピングの取り外し 下図を参考に純正インタークーラー、パイピングを取り外して下さい。



①インタークーラーの取り外し エアガイドクリップ(図中〇部)を取り外し インタークーラーコアを外してください。



②純正パイプの取り外し(助手席側) 図中〇部のボルトを外して、パイピングと ゴムホースを取り外してください。



③純正パイプの取り外し(運転席側) ウォッシャータンク横、図中〇部のボルトを 取り外して下さい。 エンジンルーム内ゴムホースとのクランプを 取り外し、車両下部よりパイプを回転させな がら、抜いてください。(マッドフラップが 邪魔な場合は取り外して下さい。)



④ゴムホースの取り外し 図のゴムホースを取り外して下さい。


■キットパーツ取り付け■

KIT の取り付けにあたって

• 本製品を装着するにはバンパー等の加工作業が必要となる場合があります。加工の際には必 必ず保護メガネ・軍手等の保護具を使用して安全に作業をおこなってください。

付属のパイプとコアを各サイズのクランプ及びシリコンホースを使用して、下図のよう配管して 下さい。

- ※パイプには No.と方向(ターボチャージャー→スロットル)が記されたステッカーが貼ってあ ります。
- ※各パイプがボディ等に干渉しないよう調整してください。 ※ホコリや異物が入らないように気をつけてください。





- 1、パイピングの取り付け
 - ①NO1、NO2 パイプを取付けるにあたって純正のパイプガードが干渉する場合は取り外し、 もしくは切除の加工をして下さい。
 - ②NO2 パイプは純正パイプ取り外しの要領で、車両下部から回転させながら入れてください。 (ウォッシャータンク等とのクリアランスに注意して下さい。
- 2、インタークーラーの取り付け
 - ①コアは車両に対して前傾での取り付けとなります。 ラジエターファンとのクリアランスに注意して下さい。
 - ②アッパーステー取り付け

ボンネットフードロックのボルトを外してください。 KIT 付属のカラーとボルト(M8×25)を車両側に(M8×12)をコア側に使用して 仮止めしてください。(ステー長いほうが車両側)

③ロアステーの取り付け 純正ボルトと付属のボルト(M8×12)を使用して仮止めしてください。 車両側の取り付けはバンパービームの取り付け位置を使用します。

3、バンパーの取り付け

取り外した晩バンパーを取付けてください。 バンパーの形状によっては加工が必要となる場合があります。 加工の際には必必ず保護メガネ・軍手等の保護具を使用して安全に作業をおこなってください。

■エンジンの始動にあたって■

- 必ず換気のよい場所で行って下さい。
- ・コーナリングランプが点灯するか確認して下さい。・各部品はしっかりと固定されているか、エアー漏れはないか確認して下さい。
- インタークーラーの配管を間違えていないか確認して下さい。また、配管が確実に接続されて いるか、確認して下さい。
- 配線・配管の取り回しは、周囲の部品との干渉に注意して下さい。可動部と接触したり、長時 間の走行で配線・配管に傷が付いたり、配線ショートを起こしたりすると、最悪の場合はエン ジンが破損する恐れがあります。

以上でKITの取り付けは終了です。

■テスト走行を行い、各部に不具合がないかどうか、確認して下さい。もし、不具合があるようで したら、もう一度本取扱説明書をよく読み、各部のチェックを行って下さい。

BL/TZ