

# Touch-LASER TL316RW

取付説明書／取扱説明書／保証書

品番：TL316RW

商品名：Touch-LASER TL316RW



この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。  
本書には取付けおよび操作手順が説明されております。  
正しくご使用頂くために本書をよくお読みのうえ、ご使用ください。  
なお、本書の巻末に保証書が添付されています。必要事項を記入し、大切に保管してください。

- ・レーダー波と同一の周波数を使用している一部の人感センサー付き自動販売機や自動ドアなどの付近でレーダー警報を行うことがありますが、異常ではありません。  
※ レーダー波と同一の周波数を使用しているため、レーダー警報を行います。
- ・安全運転支援装置装着車の場合、取付位置によっては制御に影響を及ぼすおそれがあります。取付け前に、必ず車両の取扱説明書をご確認ください。
- ・一部のレーダー波を使用した安全運転支援装置装着車において、本製品が車両からのレーダー波を受信してレーダー警報を行い続けたり、誤警報と判断して一切レーダー警報を行わない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・P136、P137 におすすめレーダー警報設定と設定方法を記載しております。ご参照頂きお客様にあった警報設定に設定をお願いいたします。

**本製品は安全運転と法規走行を促進するためのものです。  
スピードの出し過ぎには注意しましょう。**

**BLITZ**

はじめに

取付け

基本操作

便利な機能

設定

無線LAN機能を使用する

OBDDアダプターを使用する

その他