

SETUP MENU

P - Percentage slip	→ Shift + P	Slip Percentages C - Change % slip for traction control Q - Quit	→ Shift + G	Current value : 020 % Enter new value : %	前後の車輪の差が20%でトラクションコントロールが作動を始めます。この基本値に+10・+15・+20が選択できます。
L - Launch Control rev limits	→ Shift + L	Launch Control rev limits L - Rev limit DRY	→ L	Current value : 07000 Rpm Enter new value : Rpm	ドライのラUNCHスタートの回転数
		Shift + L - Rev limit WET Q - Quit	→ Shift + L	Current value : 04500 Rpm Enter new value : Rpm	ウェット時のラUNCHスタートの回転数
S - Maximum speed & Number of cylinders	→ Shift + S	Maximum speed Menu C - Number of cylinders	→ Shift + C	Current value : 00006 Cylinders Enter new value : Cylinders	シリンダー数を入力。(ロータリーは連絡待ち)
		S - Maximum speed for operation Q - Quit	→ Shift + S	Current value : 07000 Km/h/100 Enter new value : Km/h/100	トラクションOFFのスピード(70キロ)
W - Wheel speed menu	→ Shift + W	Wheel Speed Sensor Menu N - Number of pulses per rev-Driven	→ Shift + N	Current value : 00040 Reference points per revolution Enter new value :	駆動輪のABSセンサーギヤーの数
		M - Number of pulses per rev-Reference	→ Shift + M	Current value : 00040 Reference points per revolution Enter new value :	駆動輪では無い方のABSセンサーギヤーの数
		T - Wheel diameter - Driven	→ Shift + T	Current value : 00550 Millimetres Enter new value : Millimetres	駆動輪のタイヤ直径
		U - Wheel diameter - Reference	→ Shift + U	Current value : 00550 Millimetres Enter new value : Millimetres	駆動輪では無い方のタイヤの直径
		1 - Channel 1 = Reference	→ Shift + 1	Designate as reference wheel: YES	FF NO ABSセンサーの前後の確認
		2 - Channel 2 = Reference	→ Shift + 2	Designate as reference wheel: NO	FR YES
		3 - Channel 3 = Reference	→ Shift + 3	Designate as reference wheel: YES	NO YES
		4 - Channel 4 = Reference	→ Shift + 4	Designate as reference wheel: NO	YES NO
		A - Channel 1 = left	→ Shift + A	Designate left / right(left = on): YES	YES YES ABSセンサーの左右の確認
		B - Channel 2 = left	→ Shift + B	Designate left / right(left = on): YES	NO NO
		C - Channel 3 = left	→ Shift + C	Designate left / right(left = on): NO	YES YES
		D - Channel 4 = left	→ Shift + D	Designate left / right(left = on): NO	NO YES

G - Gear Change Light	→ Shift + G	C - Change	→ Shift + C	Current value : 07800 Rpm Enter new value :	シフトタイミングライトの回転数
-----------------------	-------------	------------	-------------	--	-----------------