





INSTALLATION MANUAL



\sim INDEX \sim

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3
製品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 5
各部の名称と説明・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 7
取り付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 8
操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 9
MAIN MENU 一覧 ・・・・・・・・・・・・	· 10
メーター画面項目一覧 ・・・・・・・・・・・・・	· 10
モニタリング可能データ一覧 ・・・・・・・・・・・	· 11
初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 12
NEEDLE METER $(\mathbf{\mathcal{Y}} \mathbf{\mathcal{Y}} \mathbf{\mathcal{Y}} - \mathbf{\mathcal{Y}} - \mathbf{\mathcal{Y}} - \mathbf{\mathcal{Y}})$ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot	• 13
ELLIPSE METER (ダエンメーター) ・・・・・・	· 15
BAR GRAPH (バーグラフ) ・・・・・・・・・	• 16
TACHO MAP(エアフロ補正率制御マップ)・・・・・・	• 17
2D·3D TRACE(2次元·3次元トレース画面) · · · ·	· 19
POPUP FILE(ファイル表示) ・・・・・・・・・	· 20
禁止行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 21
WARNING SET(ワーニング) ・・・・・・・	· 21
STALL CHECK(エンスト防止機能) ・・・・・・・・	· 22
OPTICAL COMM(ヒカリツウシン)・・・・・・・・	· 23
CALIBRATION(+++)JJU-+++) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 24
REV SIGNAL(回転信号) ・・・・・・・・・・	· 24
AF SENSOR(センサタイプ設定) ・・・・・・・・	· 24
LOCK(操作ロック)・・・・・・・・・・・・・・・・	· 24
CONTRAST(コントラスト設定 ・・・・・・・・・・	· 24
BRIGHT(バックライト輝度調整) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	· 25
LANGUAGE(表示言語) ・・・・・・・・・・・・	· 25
STROBO(ザンゾウ) ・・・・・・・・・・・・・	· 25
EASY SETUP(イージーセットアップ) ・・・・・・	· 25
CLONE COPY(クローン作製) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	· 28
$RESET(\mathbf{J} - \mathbf{\mathcal{U}} \cup \mathbf{\mathcal{U}} \cup \mathbf{\mathcal{V}}) \cdot $	· 28
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 28
メモリ項目 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	· 29
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 30

. 安全上のご注意

はじめに

- ·この製品についての説明には、製品を使用する際と、自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあ ります。良くお読みになって、正しくお使いください。
- ・装着車両に、この製品システム以外の製品装着や改造を行った場合に発生する不具合に関して、弊社は 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・お客様ご本人または第三者の方が、この製品および付属品の誤った使用や、その使用中に生じた故障、 その他の不具合によって受けられた障害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめ ご了承ください。
- ·この製品および付属品は、改良のため予告なく変更する事があります。



この表示を無視して、誤った取り扱い・作業を行うと、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される危険の状況を示します。

・換気の良い場所で取り付け作業を行ってください。

換気の悪い場所で作業を行うと、爆発・火災の原因となります。

・この製品および配線類・付属品はしっかりと固定し、運転の妨げになる場所・不安定な場所に取り付けない でください。

運転に支障をきたし、事故の原因になります。

・この製品は、車両電源がDC12V車で車体(ボディ)アースの車両専用です。

DC24V又は12V・24V兼用車には使用しないでください。火災の原因となります。

- ・バッテリーのマイナス端子をはずしてから、取り付け作業を行ってください。
- ショートなどによる火災、電装部品の破損、焼損の原因となります。
- ・コネクタを外す場合、ハーネスを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外してください。
- ショートなどによる火災、電装部品の破損、焼損の原因となります。
- また、製品の故障の原因となります。
- ・この製品に異音・異臭などの異常が生じた場合には、製品の使用をすみやかに中止し、販売店または弊 社までお問い合わせください。

そのまま使用すると、感電や火災、電装部品の破損の原因となります。

・運転者は走行中にこの製品の操作を行わないでください。

事故の原因となる恐れがあり大変危険です。

・この製品の取り付け時に、エンジンルーム内の電気配線や配管類を傷つけないよう注意してください。 ショートなどによる火災、電装部品・エンジン・車両の破損の原因となります。 使用しない配線などは、絶縁テープを巻くなどして必ず絶縁対策を行って下さい。



この表示を無視して、誤った取り扱い・作業を行うと、人が軽傷または中程度 の傷害を負う可能性が想定される危険な状況および物質損害の発生のみが 想定される状況を示します。

- ・この製品の取り付けは、必ず専門業者に依頼してください。
 - 取り付けには専門の知識と技術が必要です。間違った装着や使用方法により車輌装備品及びエンジン 破損につながる恐れがあります。
- ・本製品は車輌に装着されているエアフロセンサの信号を任意にコントロールして燃料噴射量を可変させる フューエルコントローラーです。使用にあたっては十分に注意し、プロの知識を持った方が空燃比を計測 し、責任を持ってセッティングしてください。
- カンやフィーリングのみでセッティングを行うとエンジン破損の危険があります。ノッキング等に十分注意 して慎重にセッティングを行ってください。
- ・本製品は製品の特性上エンジン破損の危険が伴います。設定変更や使用時は慎重に、必ず空燃比を 確認して行ってください。

本製品のデータの使用や製品装着において発生したトラブルに関して、弊社は一切責任を負いません。 十分に理解しプロの知識を持った方が必ずセッッティングを行ってください。

・この製品を装着前に落下させたり、装着時に無理な力を加えたりしないでください。

作動不良の原因になる場合があります。

·この製品の加工·分解·改造は絶対に行わないでください。

事故、火災、感電、電装部品の破損、焼損の原因となります。

加工・分解・改造等の形跡が見られる場合、クレーム・修理の対象外にさせて頂きます。

- ・高温になる場所や、水が直接かかる場所には、取り付けをしないでください。 感電、火災、電装部品の破損、焼損の原因となります。
- ・エンジンルーム内の温度が下がってから、作業をはじめてください。

エンジン本体、ラジエター、排気関係の部品は高温になり、火傷の恐れがあります。

・定期的に点検を実施し、十分に注意してご使用ください。

この製品は耐久性を考慮して、厳選された材料を使用し、厳重な社内品質管理のもとに製造されています が、車両の使用条件や環境などにより、耐久性が落ちる事があります。

・取り付け作業のために一時的に取り外す純正部品は、破損・紛失しないように大切に保管してください。 当社は取り付け作業による物的損害の責任を負うことはできませんので、慎重に作業を行ってください。

・ボルト・ナット類は、適切な工具で確実に締め付けてください。

必要以上に締め付けを行うと、ボルトのネジ部が破損します。

・本製品は純正車両を前提に企画されております。

純正以外のパーツを取り付けている場合は、本製品が正常に作動しなかったり、本製品および車両に不 具合が出たりする可能性があります。 . 製品について

(1)本製品は車種別/センサー別に±50%の燃料調整を可能とした、多機能光通信対応のフューエルコントロ ーラーです。任意に16ポイントのエンジン回転域で補正率0.1%刻みと高精度な補正が可能な上、補正回 転数も100回転ごとに自在に設定できる優れものです。さらに姉妹品R - VITと究極の連動機能を発揮し、 今までに無い簡単な燃料調整を可能とします。スロットル信号とエンジン回転を光通信すれば紛らわしい配 線作業の手間が省け、作業トラブルの軽減につながるだけでなく、ホットワイヤタイプのエアフロセンサを搭 載しているターボ車では、スロットルオフ時の吹き返しによるエンジンストールの防止が可能となるなど多彩 な機能を備えています。

(2)特徴:

イージーセットアップ機能

予め車種別セッティングデータが入力されており(最大64通り)、車種を選択すればデータがロードされて すぐに使用でき、面倒な初期設定が一切必要ありません。また、ファイルデータの最新バージョンへのアッ プロードも全国のR - FIT マイスターショップにて対応可能な為、最新車種への対応もスムーズに行えま す。

【注意】 ファイルデータアップロードには別途書き換え料が発生します。詳しくはお近くのマイスターショップへお問い合わせください。 プリッツホームページにてマイスターショップ店舗情報を閲覧してください。

双方向光通信機能

光通信機能により回転数、スルットル開度といったセッティングに必要なデータはR - VITから送信でき、面 倒な配線作業も最小限で済みます。

クローンコピー機能

携帯電話のようにデータの入ったハードから別のハードへ双方向でのデータの入れ替えが可能です。仲間 内や同仕様の車でのデータの共有に役立ちます。

エンジンストール防止機能

ホットワイヤ式エアフロセンサ搭載のターボ車等にありがちな、吹き返しによるエンジンストール防止機能 を搭載 (R - VITと連動してスロットル信号を通信する必要があります。)

多彩なグラフィック機能

ニードルメーター、エリプスメーター、デジタルバーグラフ、2D・3Dトレース画面といった様々な表示画面で さらにセッティングが楽しくなります。

その他機能

ピークホールド、ワーニング機能、液晶調整、データプロテクト、クリヤ機能、ノーマル復帰とお馴染みの機能は当然標準装備。

(3)構成部品および付属品リスト

 構成部品および付属品リスト					
R - FIT本体	1 ታ	タイラップ小	2 ታ		
R - FIT用メインハーネス	1 ታ	ギボシセット オスメス	各1組		
エレクトロタップ	35	車種別ECU配線図	1 册		
両面テープ	1 ታ	取扱説明書(兼保証書)	1 🖽		

キット内の構成パーツは、本製品を取り付けるのに必要最小限のパーツで構成されています。取り付け場 所や取り付け方法により、キット以外のパーツが必要になる場合があります。

(4) 適合車両および製品の仕様

<u>適合車両</u>

下記の条件が全て満たされている車両のみ取り付け可能です。

別冊、車種別ECU配線図に適合情報が記載されている車輌。

純正のECUが装着されており、純正のワイヤハーネスが使用されている車両。

電源回路がDC12Vの車両。

車両により、上記条件を満たしていても使用できない場合があります。詳しくは、本製品同梱の適合表を確認するか弊社窓口までお問い合わせください。

製品名称 : R - FIT (FUEL INTENSITY TRACER)

製品番号 : 15120/15121

15125/15126/15127/15128/15129/15130(セット品)

(5) 製品についてのお問い合わせ先

製品についてのお問い合わせは、お電話またはFAXにて下記宛てにお願いいたします。

連絡先:	株式会社ブリッツ	TEL :	0566 - 79 - 2200
住所:	愛知県安城市高棚町大道40-1	FAX :	0566 - 79 - 2070
URL :	http://www.blitz.co.jp		

. 各部の名称と説明

表示部



ハーネス部



赤色線:+12V(IGN) 白色線:センサー信号入力(エアフローセンサー、圧力センサー) 橙色線:センサー信号出力(エアフローセンサー、圧力センサー) 茶色線:回転信号(点火信号) 黒色線:アース(GND) <u>.取り付け方法</u>

1. バッテリーのマイナス端子を外します。

AUDIO や CARNAVI の設定項目が失われてしまう事があります。予めメモを取るなどして作業を開始する事をお勧めします。

2.R-FIT 接続ハーネスを車輌側 ECU に取り付けます。

別冊 ECU 配線図を参照して車輌側エンジンコントロールユニット位置及び端子配列を確認し、付属のメイン ハーネスを接続してください。

エアフロ信号線はカットしてセンサー側を入力(白色線)、CPU側を出力(橙色線)へ付属のギボシセットを使用 して接続してください。

赤色線:+12V(IGN) 白色線:センサー信号入力(エアフローセンサー、圧力センサー) 橙色線:センサー信号出力(エアフローセンサー、圧力センサー) 茶色線:回転信号(点火信号) 黒色線:アース(GND)

R - VITと接続した場合はエンジン回転数はR - VITから入力可能です。その場合はエアフロ信号と電源 アースのみを接続してください。



3.接続後の処理

使用しない配線やギボシ端子部分はビニールテープを巻くなどして絶縁処理を行ってください。

- 4. バッテリーのマイナス端子を取り付けてください。
- 5.取り付け後の確認

バッテリーのマイナス端子やメインハーネスがしっかりと接続されているか再度確認してください。 ハーネスが挟まっていたり(ショートの原因になります)無理な取り回しで配線にストレスがかかっていないか 確認してください。

▲警告	R - FIT本体は運転の妨げにならないように取り付けてください。 適切な操作が行えず事故の原因となります。 R - FIT本体は高温になる場所(ダッシュボード等)や水のかかる場所等には取 付ないでください。 感電や火災など電装部品を破損する原因となるほか、作動不良を起こし車両 破損の原因にもなります。 接続ハーネスは可動部に触れたり、捻じれたりしないように取り回してください。 ハーネスが切断したりショートする原因となります。R - FIT本体が破損する ばかりでなく車輌や電装品も破損します。

6.エンジンを始動する前に...

IGN-ONにして次の内容を確認してください。

R - FIT本体に電源が入り、オープニング後にイージーセット画面が表示されますか? 表示されない場合は再度接続を確認いただくか、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 本体もしくはECU周辺より異音や異臭など異常はありませんか?

もしその場合は速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターまで ご連絡願います。

上記のような症状もなく正常に動作した場合は - 5項の初期設定に従った後に、エンジンを始動してください。



<u>. 操作方法</u>

1.基本操作

操作ボタン	基本的動作
ENTERスイッチ	各事項の決定に使用します
UPおよびDOWNスイッチ	各項目の選択、数値増減に使用します
L E F T スイッチ	MAIN MENU画面および1つ前の動作に戻ります
RIGHTスイッチ	ピーク値クリアに使用します(3秒間押下)



2.MAIN MENU(メインメニュー)一覧

(1)MAIN MENU画面の項目一覧表です。

MAIN MANU画面英語表示	MAIN MANU画面 日本語表示	選択後動作
NEEDLE METER	シシンメーター	指針メーターによるモニタリングデータ表示画面へ移動
ELLIPSE METER	ダエンメーター	楕円メーターによるモニタリングデータ表示画面へ移動
BAR GRAPH	バーグラフ	バーグラフ画面によるモニタリングデータ表示画面へ移動
2 D·3D TRACE	2D・3Dトレース	2次元・3次元トレース画面へ移動
TACHO MAPI	カイテンスウマップ	回転数マップ設定画面へ移動
W A R NIN G	ワーニング	ワーニング設定画面へ移動
STALL CHECK	エンストボウシ	エンスト防止画面へ移動
C A LIB R A TIO N	キャリブレーション	回転数キャリプレーション画面へ移動
REV SIG	タコシンゴウ	回転数信号のソースを選択
AF SENSOR	エアフロセンサ	センサタイプを選択
CONTRAST	コントラスト	画面コントラストを設定
BRIGHT	バックライト	バックライト輝度を設定
L A N G U A G E	エイゴ・ニホンゴ	表示言語を設定
LOCK	ソウサロック	設定変更 許可/禁止 を設定
S T R O B O	ザンゾウ	指針メーターの針の残像設定
EASY SETUP	カンタンセットアップ	簡単セットアップ画面へ移動
CLONE COPY	クローンコピー	データ転送クローン作成画面へ移動
RESET	リセット	リセット画面へ移動

3.メーター画面項目一覧

(1)各メーター画面での表示項目一覧表です。

英語表示	日本語表示	表示項目
NEEDLE METER	シシンメーター	エンジン回転、エアフロ電圧、吸気管圧力、 OPT1、 OPT2
ELLIPSE METER	ダエンメーター	エンジン回転、エアフロ電圧、吸気管圧力、 OPT1、 OPT2
BAR GRAPH	バーグラフ	エンジン回転、エアフロ電圧、吸気管圧力、OPT1、OPT2
2 D·3 D TRACE	2D・3Dトレース	エアフロ補正率 2次元/3次元トレースグラフ
ΤΑСΗΟ ΜΑΡ	カイテンスウマップ	回転数別エアフロ補正率マップ

4.モニタリング可能データ一覧

(1)モニタリング可能なデータの一覧表です。

オプション1,2の光通信項目は車両により、表示可能な項目・項目数は異なります。詳しくは、弊社ホームページR - VIT適合表を確認してください。

モニタリングデータ項目	英語表示	日本語表示	単位
エンジン回転数	ТАСНО	カイテン	r p m
エアフロ電圧	AIRFL	エアフロ	V
吸気管圧力	IN - MF	インマニ	k p a
オプション1(光通信)	O P T 1	オプト1	-
オプション2(光通信)	O P T 2	オプト2	-

▲ 警告	運転者は走行中に本製品を絶対に操作しないでください。 運転操作の妨げになり事故の原因となります。
⚠ 注意	本製品の取り付けに関しては、別冊のECU配線図の車種一覧にある適合確認 済み車両以外は使用できません。適合外もしくは未確認の車輌に装着した場合 何らかのトラブルに見舞われても、弊社では一切責任を負いません。 本製品の装着によって一部電子部品(TV、AUDIO等)よりノイズが発生する場 合がありますが、予めご了承願います。 本製品は稼動時に熱を発生します。熱に弱い物を付近に置かないでください。

5.初期設定

本製品を使用する為にはいくつかの初期設定が必要です。R - FITの 接続を再度確認いただき、下記手順に従い設定を行って下さい。 【注意】:以下の説明は基本的にENG(英語)表示で行っています。

(1) ご購入後またはRESET(リセット)後、初めて電源を入れる場合:

接続を確認しIGN - ONにし、R - FITの電源が入る事を確認 して下さい。

オープニング画面起動後に、イージーセットアップモードになり ます。

DOWNスイッチで車種を選択してください。選択された車種が 反転表示されます。ENTERスイッチを押し決定するとチャン ネル選択画面に移動します。

UP/DOWNスイッチを押してデータをロードするチャンネル (CH1orCH2)を選択して下さい。間違えた場合はCANCEL を選択すればMAIN MANUに戻ります。

リスクレベル画面でデータのリスクレベルとパワーアップ度が 0-100の数値で表されます。このデータで良ければEXECU TEを、違うデータにしたい場合はCANCELを選択して下さ い。

リスクレベルに関しての詳細は -9-(5)項を参照願います。 TACHO MAP(セッティングモード)画面が表示されるので特 に設定の変更が必要無ければエンジンを始動して下さい。

(2)2回目以降電源を入れる場合:

IGN - ONにしてエンジンをスタートさせてください。

オープニング画面起動後に、前回IGN - OFF時に選択されて いた画面表示になります。

(3)上記(1)でイージーセットアップデータを使用しない場合:

接続を確認しIGN - ONにし、R - FITの電源が入る事を確認 して下さい。

オープニング画面起動後に、イージーセットアップモードになり ますが、LEFTスイッチでMAIN MANUへ戻って下さい。 MAIN MENUでCALIBRATIONを選択し気筒数を選択もしく は3000rpmでエンジン回転数をキャリブレーションして下さ い。

キャリブレーションの詳細は別項を参照願います。

MAIN MENUでAF SENSORを選択してください。 ECU配線図の車種別センサタイプを参照願います。

エンジンを始動しTACHO MAP及び2D・3D TRACE画面 でセッティングして下さい。







6.NEEDLE METER (シシンメーター)



- (1) MAIN MENU画面にて、UP/DOWNスイッチでNEEDLE METER(シシンメーター)を選択し、ENTER スイッチを押して確定すると、指針メーター画面を表示します。
- (2) デジタル表示部はデータ項目現在値、ピーク値、エアフロ補正係数が表示可能です。
- (3)指針メーターは、表示項目現在値をリアルタイムに表示します。

メーターの動きはMAIN MENUのSTROBO(ザンゾウ)設定で変更できます。

(4)表示項目設定方法

ENTERスイッチを押すと制御チャンネル(例図:PASS)が反転表示します。

表示が反転状態の時にUP/DOWNスイッチで(CH1 CH2 PASS)と3つのチャンネルから選択 後、ENTERスイッチで確定します。

次にデータ項目が反転(例図:TACHO)するので、同様にUP/DOWNスイッチで選択後、ENTERス イッチを押すと確定します。

UPスイッチを押すごとに【モニタリングデータ項目】 TACHO~ OPT2の順で変わります。DOWN スイッチはその逆順で変わります。

NEEDLE METER(シシンメーター)がモニタリングデータ表示を始めます。

エアフロ補正係数はリアルタイムに可変し設定値を表示します。

反転表示時に、LEFTスイッチを押すと1つ前の操作に戻ります。同時に、反転表示も1つ前に移動し ます。

【注意】

·IN-MF(吸気管圧力)の表示はPR(圧力)センサを選択した場合のみ有効となり表示できます。

・エアフロ電圧表示はカルマンセンサを選択した場合は無効となり表示できません。

・表示項目設定時に、何も操作しない状況が5秒を超えると、反転表示が消えて、通常のモニタリング データ表示画面に戻ります。ただし、それまでに設定変更操作をした場合、その時点の設定が反映 されます。

(5) 操作方法

モニタリングデータ表示画面時(反転表示されていない時)の、操作 方法です。

RIGHTスイッチを3秒間押下で、現在選択されているデータ項 目のピーク値がクリアされます。

LEFTスイッチを押すと、MAIN MENU画面に移行します。 DOWN スイッチを押すと、モニタリングデータ表示画面が、

NEEDLE METER (シシンメーター)

ELLIPSE METER (\mathcal{I} \mathcal{I}

BAR GRAPH(バーグラフ)

 $2D \cdot 3D$ TRACE $(2D \cdot 3D + V - Z)$

TACHO MAP(カイテンスウマップ)

NEEDLE METER (シシンメーター)

の順で変わります。

UPスイッチを押すと逆順で変わります。

ENTERスイッチを押すと反転表示され、制御チャンネル選択画面になります。



7.ELLIPSE METER (ダエンメーター)



- (1) MAIN MENU画面にて、UP/DOWNスイッチでELLIPSE METER(ダエンメーター)を選択し、ENTE Rスイッチを押して確定すると、楕円メーター画面を表示します。
- (2) デジタル表示部はデータ項目現在値、ピーク値、エアフロ補正係数が表示可能です。
- (3) 楕円メーターは、表示項目現在値をグラフィカルな動作でリアルタイムに表示します。

(4) 表示項目設定方法

- ENTERスイッチを押すと制御チャンネル(例図:CH1)が反転表示します。
- 表示が反転状態の時にUP/DOWNスイッチで(CH1 CH2 PASS)と3つのチャンネルから選択 後、ENTERスイッチで確定します。
- 次にデータ項目が反転(例図:TACHO)するので、同様にUP/DOWNスイッチで選択後、ENTERス イッチを押すと確定します。
- UPスイッチを押すごとに【モニタリングデータ項目】 TACHO~ OPT2の順で変わります。DOWN スイッチはその逆順で変わります。
- ELLIPSE METER (ダエンメーター)がモニタリングデータ表示を始めます。
- エアフロ補正係数はリアルタイムに可変し設定値を表示します。
- 反転表示時に、LEFTスイッチを押すと、1つ前の操作に戻ります。同時に、反転表示も1つ前に移動 します。
- 【注意】
 - ·IN-MF(吸気管圧力)の表示はPR(圧力)センサを選択した場合のみ有効となり表示できます。
 - ・エアフロ電圧表示はカルマンセンサを選択した場合は無効となり表示できません。
 - ・表示項目設定時に、何も操作しない状況が5秒を超えると、反転表示が消えて、通常のモニタリング データ表示画面に戻ります。ただし、それまでに設定変更操作をした場合、その時点の設定が反映され ます。
- (5) 操作方法

モニタリングデータ表示画面時(反転表示されていない時)の操作方法は、NEEDLE METER(シシン メーター)と同様です。

- 7 - (5)項をご覧ください。

8.BAR GRAPH(パーグラフ)



- (1) MAIN MENU画面にて、UP/DOWNスイッチでBAR GRAPH(バーグラフ)を選択し、ENTER スイッチを押して確定すると、バーグラフメーター画面を表示します。
- (2) デジタル表示部はデータ項目現在値、ピーク値、エアフロ補正係数が表示可能です。
- (3) バーグラフメーターは、表示項目現在値をリアルタイムに表示します。

(4) 表示項目設定方法

ENTERスイッチを押すと制御チャンネル(例図:CH1)が反転表示します。

- 表示が反転状態の時にUP/DOWNスイッチで(CH1 CH2 PASS)と3つのチャンネルから選択 後、ENTERスイッチで確定します。
- 次にデータ項目が反転(例図:TACHO)するので、同様にUP/DOWNスイッチで選択後、ENTERス イッチを押すと確定します。
- UPスイッチを押すごとに【モニタリングデータ項目】 TACHO~ OPT2の順で変わります。DOWN スイッチはその逆順で変わります。
- BAR GRAPH(バーグラフ)がモニタリングデータ表示を始めます。
- エアフロ補正係数はリアルタイムに可変し設定値を表示します。
- 反転表示時に、LEFTスイッチを押すと、1つ前の操作に戻ります。同時に、反転表示も1つ前に移動します。

【注意】

- ·IN-MF(吸気管圧力)の表示はPR(圧力)センサを選択した場合のみ有効となり表示できます。
- ・エアフロ電圧表示はカルマンセンサを選択した場合は無効となり表示できません。
- ・表示項目設定時に、何も操作しない状況が5秒を超えると、反転表示が消えて、通常のモニタリング データ表示画面に戻ります。ただし、それまでに設定変更操作をした場合、その時点の設定が反映され ます。
- (5) 操作方法

モニタリングデータ表示画面時(反転表示されていない時)の操作方法は、NEEDLE METER(シシン メーター)と同様です。

- 7 - (5)項をご覧ください。

9. TACHO MAP(エアフロ補正率制御マップ)

- (1) MAIN MENU画面にて、UP/DOWNスイッチでTACHO MAP(カ イテンスウマップ)を選択し、ENTERスイッチを押して確定すると、エア フロ補正率制御マップ画面を表示します。
- (2)制御チャンネルはCH1、CH2、PASSの3つから選択可能です。
 PASSは制御MAPによらない完全ノーマルモードとなります。
- (3) TACHO MAPは各回転数ごとにセンサ信号に補正をかけて燃料の 増減を行います。

補正率は 0.1%刻みで最大 ± 50%です。回転数マップは16ポイント分 割で、100回転刻みで任意に設定が可能です。

【注意】

補正率は最大±50%ですが燃料が±50%増(減)量される訳ではあ りません。センサ信号を補正して燃料の増減を行っているので、実際 のインジェクターサイズ(容量)が変わるものではありません。

(4) TACHO MAP設定方法

スイッチを2回押すとチャンネル表示部が反転します。 UP/DO WNスイッチで制御チャンネルを選択し、ENTERスイッチを押すと 確定します。

画面左側 MAP-CH 部分が反転している時にDOWNスイッチを押すと左側(回転数)と右側(補正 率)の両方が反転します。この時、回転数左側に がある状態でENTERスイッチを押すと回転数は反 転したまま矢印が消えます。UP / DOWNスイッチで設定値を変更しENTERスイッチを押すと回転数が 確定します。

回転数は100回転刻みで設定できます。

転数の確定後は設定値が反転するので、同様にUP/DOWNスイッチで設定値を変更しENTER スイッチを押すと確定します。その後、同じ行位置で回転数左側に矢印が点灯し、回転数選択画面に戻 ります。

- UP/DOWNスイッチによる回転数と設定値の変更では、スイッチを押したままにすると、数値変化量は加速的に増えていきます。
- 続けて設定値を変更する場合は、DOWNスイッチで下段に移動し ~ の操作を繰り返して下さい。 反転表示時に、LEFTスイッチを押すと、1つ前の操作に戻ります。同時に、反転表示も1つ前に移動し ます。

回転数選択画面でLEFTスッチを押すとMENU画面に戻ります。

【注意】

- ·CH1 CH2のように制御チャンネルの変更をすると、回転数と設定値が追従して表示変更します。 PASSを選択した場合は、ノーマルの状態になるので回転数と設定値は表示されません。
- ・LEFTスイッチを押すと1つ前に操作状態に戻りますが、それまでに行った変更内容はキャンセルされません。
- ・変更数値はリアルタイムに燃料制御に反映されます。



(5) セッティングデータの保存

セッティングデータに名前をつけて保存する事ができます。保存された ファイルはすべてイージーセットアップフォルダに格納されます。

最大64ファイルが保存可能でそれ以上を保存しようとしてもエラーメッ セージがでて保存できません。その場合はいらないファイルを削除する 必要があります。

TACHO MAP画面で何も反転表示していないときに、ENTERス イッチを約3秒間押すとファイル書き込み画面になります。この場 合、表示されている設定値の他にセンサ種別、キャリブレーション データ、エンスト防止設定などが一緒に保存されます。

ファイル名入力画面に沿ってお好きな名前で登録して下さい。 文字数は最大13文字までです。

ファイル名入力後、EndマークでENTERスイッチを押すとFILE WRITE画面に移動します。

FILE WRITE画面ではRISK LEVEL(リスクレベル)とPOWE R UP(パワーアップ)度が入力できます。入力後、EXECUTEを 反転させてENTERスイッチを押すと保存されます。

予め保存されていたデータをベースに内容を変更して保存した場合、同じファイル名で保存してもベースファイルには上書き保存されません。その場合は同じファイル名で2つのデータが存在しますので、必要の無い場はベースファイルを削除してください。



【RISK LEVEL/POWER UPの補足説明】

初期に入力されているデータの数値は次のような目安で入力されています。

空燃比の希薄率(%)	RISK LEVEL	馬力向上率(%)	POWER UP
0 - 3	0 - 4 0	0 - 1	0 - 4 0
3 - 6	40 - 50	1 - 2	40 - 50
6 - 9	50-60	2 - 3	50-60
9 - 1 2	60-70	3 - 4	60 - 70
12 - 15	70-80	4 - 5	70 - 80
15 -	90-	5 -	90 -

・空燃比の希薄率はノーマル状態(純正状態)と比較して、どの程度希薄(数値が大きく)になったかを
 表しています。(測定データはすべて当社実測値であり、あくまで参考データです。)

- ・馬力向上率はノーマル状態(純正状態)の馬力と比較して、どの程度馬力が向上したかを表して
- います。(測定データはすべて当社実測値であり、あくまで参考データです。)
- ・RISK LEVELは数値が大きい程、純正状態よりも希薄になっていきます。
- ・POWER UPは数値が大きい程、純正状態よりも馬力が向上します。



イージーセットアップでファイルデータをロードする際にRISK LEVELとPOWER UPが表示され、本当にそのデータで良いか?再度聞いてきますが、RISK(危険 度)をユーザー責任で判断した上でロードしてください。

(6) ファイルデータの削除

イージーセットアップフォルダに保存してあるデータファイルが一杯になった
 リ、ファイルが必要でなくなった場合はデータを削除する事が可能です。
 MAIN MENUよりEASY SETUPを選択します。
 EASY SETUP画面にて削除したいファイルをUP、DOWNスイッチで
 選択し反転させてください。
 反転させた状態でENTERスイッチを約3秒間押し続けてください。
 削除画面(DELETE)が表示されターゲットファイルが表示されます。
 EXECUTEを選択しENTERスイッチを押すとファイルは削除されます。
 一度削除したファイルは2度と復帰できません。

- にてCANCELを選択した場合はEASY SETUP画面へ戻ります。
- (7) <u>ファイルデータの初期化</u> MAIN MENHOPESET(日本)

MAIN MENUのRESET(リセット)機能を使用して、本体のすべての設定 内容をイニシャライズ(初期化)しても、イージーセットアップのファイルデータ は変更されません。

ファイルデータの初期化はお近くのマイスターショップへご相談ください。 お近くのマイスターショップに関しては、弊社ホームページに掲して います。

10.2D·3D TRACE(2次元·3次元トレース画面)

x軸が回転数、y軸がエアフロ増減値(補正値)のグラフが表示できます。 リアルタイムに現在値を示すカーソルが2次元的にトレースし移動します。別売R - VITと光通信する事で スロットル電圧が入力されると、z軸がスロットル電圧の3Dグラフに変化し、現在値を示すカーソルは3次 元的にトレースし移動します。

- (1)MAIN MENU画面にて、UP/DOWNスイッチで2D·3DTRACEを選択し、ENTERスイッチを押して確 定するとエアフロ補正率トレース画面を表示します。
- (2)制御チャンネルはCH1、CH2、PASSの3つから選択可能です。
 PASSは制御MAPによらない完全ノーマルモードとなります。
- (3)補正率は 0.1%刻みで最大±50%です。回転数マップは16ポイント分割で、回転数のポイントは9.(4)
 項 TACHO MAPの設定方法によります。

【注意】&【アドバイス】 下図Fig. 1を参考にしてください。

補正率は最大±50%ですが燃料が±50%増(減)量される訳ではありません。センサ信号を補正して燃料の増減を行っているので、実際のインジェクターサイズ(容量)が変わるものではありません。





(4) TRACE MAP設定方法

右図<u>Fig2.</u>のように何も反転表示していないときにENTERスイッ チを押すと、制御チャンネルが反転表示します。UP/DOWNス イッチで制御チャンネルを選択し、ENTERスイッチで確定しま す。 CH1、CH2、PASSのいづれかを選択。

次に、増減値(補正値)が反転し(右図:CONT+2.3)、トレース カーソルが点滅を始め設定変更モードになります。3D画面表示 中でも変更中はカーソルがxy座標軸上を移動するので、Fig3. 2D画面同様LEFT/RIGHTスイッチで変更したい回転数にカー ソルを移動して、UP/DOWNスイッチで設定値を変更します。変 更された設定はリアルタイムに燃料制御に反映されます。 ENTERスイッチを押すと設定変更モードが終了します。 制御チャンネル変更中は確定前にLEFTスイッチを押すと1つ前

の操作に戻り、変更はキャンセルされます。また、5秒間放置でも 反転表示が無くなり、同様に変更はキャンセルされます。

【注意】

増減値(設定値)変更中はLEFTスイッチで1つ前の操作に戻る機能、及び5秒間放置による操作タイムアウト機能はありません。変更数値はリア ルタイムに燃料制御に反映されます。







で表す。

(5)エンスト防止設定が有効になっている場合 | Fig 4.

エアフロ制限機能が働くと0.5秒間、設定されている回転数領域のエア フロ増減値を0(ゼロ)で表します。 Fig3参照。

11.POP UP FILE(ファイル表示)

TACHO MAPや2D·3D TRACE画面において、現在使用中のファイル名がわかるようにポップアップ 表示で各CHのファイル名を表示できます。

【表示方法】

TACHO MAPもしくはTRACE画面において、どこも反転表示していない状態で、ENTERとLIGHTス イッチを同時押ししてください。

下図のようにポップアップで約5秒間ファイル名が表示されます。上段がCH1のファイルで下段がCH2 のファイル名です。

名前をつけて保存でファイル名を変更した場合もリアルタイムに反映し、ポップアップされるファイル名も それに伴い変更されます。

2D·3D TRACE画面の場合



TACHO MAP画面の場合



12.禁止行為に関して

本体操作中に画面上にポップアップでエラー表示が出る場合があります。 その場合は禁止行為として本体側では操作を受け付けません。説明書の 該当次項をよく読み、再度操作を行ってください。 右図はエンジン始動中にセンサタイプを変更しようとした場合にポップアップ されるメッセージです。メッセージだけでなく操作も行えません。その他エン

ジン始動中にイージーセットファイルからデータをロードしようとしたりする時 にもメッセージがポップアップされます。



ポップアップメッセージの例

13.WARNING SET(ワーニング)



- (1)モニタリングデータ(TACHO)のワーニングについて設定できます。
- (2)ワーニング作動させる/させない、ワーニング時にブザーを鳴らす/鳴らさない、ワーニング監視する回転数値を0~9900まで100rpm毎に設定できます。
- (3)ワーニングが作動すると、メーター画面が赤くなります。(ブザーONの場合、同時にブザーが鳴ります)
- (4) 設定方法

MAIN MENU画面において、UPおよびDOWNスイッチにてWARNING(ワーニング)を選択し、E NTERスイッチを押して確定します。

確定後、ワーニング設定画面へ移行します。

ワーニングON・OFF

UPおよびDOWNスイッチにて、ワーニングをON(作動させる)・OFF(作動させない)を選択し、EN TERスイッチを押して確定します。

ブザーON・OFF

UPおよびDOWNスイッチにて、ブザーをON(鳴らす)・OFF(鳴らさない)を選択し、ENTERスイッ チを押して確定します。

設定回転数

UPおよびDOWNスイッチにて、100rpm毎に目標の回転数に設定し、ENTERスイッチを押して確 定します。

LEFTスイッチを押すと、MAIN MENU画面へ戻ります。

モニター画面上に、データ項目が表示されていなくても、ワーニング監視を続けます。

MAIN MENU画面時や設定変更中はワーニング監視しません。

14.STALL CHECK(エンスト防止機能)

別売りR - VITとの連動機能の1つです。ホットワイヤタイプのエアフロメーター装着したターボ車における 吹き返し等でのエンジンストールを防止できます。



R - VITが装着されていて、スロットル電圧が光通信するように設定されている時に有効となります。 センサタイプがホットワイヤ式以外では設定できません。

吹き返しの発生するスロットル電圧とエアフロ出力上限値を設定します。設定されたスロットル電圧の 電圧範囲になると、強制的にエアフロ出力上限値を越えた出力をしないように制御します。

回転数と設定値の変更方法は10項のTACHO MAPと同様です。

<u>設定方法の例:上図エンスト防止設定画面参照</u>

1.エンスト防止設定の有効・無効

CHECK項目にてON·OFFを選択します。この場合はONです。

2.スロットル電圧の設定

R - VITもしくはR - FITのモニタリングでアクセルOFF時のスロットル電圧を確認してください。仮に
 0.60Vの場合、その数値よりも若干大きい数字を入力します。ここでは0.80Vと入力します。

3.スロットル電圧監視方向の設定

前述2.項で設定したスロットル電圧値に対して電圧が高い場合に制限するのか、低い場合に制限す るのかを設定します。ここでは、実際のアクセルOFF時の電圧よりも若干高めの設定を行っているので 設定電圧値よりも低い場合に制限する方向でUNDERを選択します。

4.制限回転数の設定

任意の4ポイントで100rpm 毎に設定できます。実際にストールする回転数を中心にその前後で割り 振って設定してください。ここでは0rpm~1500rpm まで500rpm 毎に設定しています。

5.エアフロ出力上限値の設定

前述4.項で設定した回転数時のエアフロ電圧を、R - VITもしくはR - FITでモニタリングして入力します。(0rpm 時はIGN-ON 時のエアフロ電圧を入力します。)

ここで、注意していただきたいのは、モニタリングはエンジン暖気前の始動直後に行ってください。また 実際のエアフロ電圧値よりも高い数値を入れてください。例えば出力電圧が1.52Vの場合は1.55V といったように若干高めの数値を入力します。

ここで入力した数値はあくまで上限値です。この値に固定するわけではなく、この数値以上の出力を しないようにするものです。

また、この設定をしてもストールする場合は、ストールする時のスロットル電圧とエアフロ電圧をモニタ リングして、その値を参考に設定を行ってください。

15.OPTICAL COMM (ヒカリツウシン)

この光通信の設定は別売りR - VITにて行って下さい。設定方法はR - VIT付属の説明書を参照願います。



(1) R - FITへ光通信するモニタリングデータ項目を設定できます。設定項目は同時に2個まで選択できます。

(2)接続には、R - VIT付属の連結用プレートを使用して位置合わせを行い取り付けてください。

R - FITと連結されている場合のみ使用できる機能です。

(3) 設定方法

MAIN MENU画面において、UPおよびDOWNスイッチにてOPTICAL COMM(ヒカリツウシン) を選択し、ENTERスイッチを押して確定します。

確定後、光通信設定画面へ移行します。

再度ENTERスイッチを押すと、CH1(チャンネル1)の光通信データ項目(例図:TACHO)が反転表示されます。

UPおよびDOWNスイッチにて、CH1(チャンネル1)の光通信データ項目を選択し、ENTERスイッチ を押して確定します。反転表示は、CH1(チャンネル1)に移動します。

DOWNスイッチを押すごとに、[モニタリングデータ項目] 車速~ 4WD比率の順で変わります。 UPスイッチはその逆順で変わります。

チャンネル1(CH1)の光通信データ項目を確定後、UPおよびDOWNスイッチにてCH2(チャンネル 2)を選択し、ENTERスイッチを押して確定します。CH2(チャンネル2)の光通信データ項目(例図: THROT)が反転表示されます。

CH1(チャンネル1)と同様にして、CH2(チャンネル2)の光通信項目を選択・確定します。

LEFTスイッチを押すと、MAIN MENU画面へ戻ります。

CH1はR - FITのOPT1に対応し、CH2はOPT2に対応します。

 (4)通常R - FITとの連動ではTACHO(エンジン回転)とTHROT(スロットル)を選択し設定します。TACHOを 光通信した場合はエンジンECUより付属のハーネスを使用してエンジン回転数をR - FIT本体へ入力する 必要はありません。

モニターとしての使用なら、R - VITで表示可能なすべてのデータを最大2項目光通信でR - FITの各モニ タリング画面で表示させる事が可能です。 16.CALIBRATION(キャリプレーション)

この操作はエンジンECUから回転数を入力する場合で、イージーセット アップによる入力設定を行わない場合に必要です。

エンジン回転数のキャリブレーションを行います。

 3、4、6気筒搭載車設定、3000rpmキャリブレーションを設定できます。
 3、4、6気筒車は基本的にエンジンをかけなくても設定が可能です。
 3000rpmキャリブレーション機能はエンジンを始動し3000rpmに 保持した状態でENTERスイッチを押すことで設定が可能となります。

エンジンECUより回転数を点火信号から入力する車種の場合は基本的 に3000rpmでのキャリブレーション作業を行ってください。通常の気筒 設定のみだとうまく回転数が入力できない場合があります。 キャリブレーション作業後はレーシングしてエンジン回転数が正常に表示 されているか必ず確認してください。

17.REV SIGNAL(回転信号)

MAIN MENU画面において選択し、エンジン回転信号 の入力をケーブルか光通信かを選択します。 光通信の場合はR - VITと連動しOPTICAL COMMで TACHO(エンジン回転)が設定されていなければ使用 できません。

18.AF SENSOR(センサタイプ設定)

MAIN MENU画面において選択し、車両のセンサに合致 したセンサタイプをホットワイヤ、カルマン、フラップ、圧力 (PR1~PR15)の計18種類から選択してください。

- 詳しくは、別冊ECU配線図に記載されています。
- 19.LOCK(操作ロック)

設定をONにすると、設定項目や数値の変更ができなくなります。 OFFではすべての操作が許可されますが、ONでは表示画面の 変更以外は操作ができません。

ONにすると画面上右上にカギマークのアイコンが表示されます。

20.CONTRAST (コントラスト設定)

MAIN MENU画面において、UPおよびDOWNスイッチにて、CONTRAST を選択し、ENTERスイッチを押すと調整項目が反転表示されます。 UPおよびDOWNスイッチにて、CONTRAST調整を行い、ENTERスイッチ を押して確定します。

0で最も薄く、100で最も濃い状態になります。











21.BRIGHT (バックライト輝度設定)

MAIN MENU画面において、UPおよびDOWNスイッチにて、BRIGHT を選択し、ENTERスイッチを押すと調整項目が反転表示されます。 UPおよびDOWNスイッチにて、BRIGHT調整を行い、ENTERスイッチ を押して確定します。

0でパックライト消灯、100で最高輝度に設定されます。

22.LANGUAGE (表示言語)

画面に表示される文字の言語を設定できます。

MAIN MENU画面において、UPおよびDOWNスイッチにてLANGUAGE (エイゴ・ニホンゴ)を選択し、ENTERスイッチを押すと、LANGUAGE選択項 目が反転表示されます。

UPおよびDOWNスイッチにて、LANGUAGE選択を行い、ENTERスイッチ を押して確定します。

23.STROBO (ザンゾウ)

NEEDLE METER(シシンメーター)画面の、針の残像ありと無しを 設定できます。

MAIN MENU画面において、UPおよびDOWNスイッチにて STROBO(ザンゾウ)を選択し、ENTERスイッチを押すと、残像 ON・OFF設定項目が反転表示されます。 UPおよびDOWNスイッチにて、ON(残像あり)・OFF(残像無し) を選択し、ENTERスイッチを押して確定します。

残像設定が適用されるのは、NEEDLE METER(シシンメーター)のみです。

24.EASY SETUP (イージーセットアップ)

(1)車種別のセッティング済みデータが入力されたファイルが最大64通り 登録できます。予め入力されたデータを基にオリジナルのデータを作成 し、登録する事もできます。このデータには補正値の他、センサ情報 気筒判別データ、エンスト防止設定などすべての情報が網羅されます。 詳しい設定内容や使用方法は - 5-(1)項、9項、10項を参照願います。

ファイルは最大で64ファイルが保存できます。但し、本製品の特性上エンジン破損の危険性が伴いますので セットアップデータの変更や作製は知識のあるプロの方が行って下さい。

【アドバイス】

本製品のセットアップを得意とするブリッツマイスターショップが全国にあります。専用機材を用いてデータの 書き換えから取り付けセッティングまで本製品の性能を十分に発揮していただけます。データ変更やセット アップはお近くのマイスターショップにご相談することをお勧めします。

マイスターショップに関するお問い合わせは弊社サポートセンターもしくはホームページに記載してあります ショップ情報を御参照願います。 URL:http://www.blitz.co.jp

25









(2)イージーセットアップファイルリストの適合型式について

初期にインストールされている各ファイルの適合年式は下表を参考にして、それ以外の車種には絶対に 使用しないでください。 適合表は2004年9月現在のものです。

TypeI					III N N AN				
車種	年式	型式	エンゲン型式	(清考	車種	年式	킬式	15952型式	備考
TOYUTA	62.36	170101	la calerate		TOYOTA	00.00	A 8.81.1 4 8147	047.FF	2.0.000
プリスト フリスト(ナフカロシャ語)	97/06-	178161	2.12-GTE		7.577-524 24.75-10.47725(0+48)	02/05-	ANHIOW	ZAZ-FE	2.4L-4WD
71747(4777(210)	98/10-	SXE10	35-CE	AT	7.677-124(4/77/1248/	02/05-	MNH10W	1M2-FE	2.40-440
7ルテッツァ(エアシリ仕様)	98/10-	SXE10	3S-GE	AT	7ル7アート30(エアタリ仕様)	02/05-	MNH10W	1M2-FE	3.0L-FF
71.7977	98/10-	SXE10	3S-GE	MT	17.94	01/05-	ACM218/26W	2AZ-FE	2.4L-2WD
7ル〒ッウァ(エアラリ仕様)	98/10-	SXE10	3S-GE	MT	イブきム(エアラリ仕様)	01/05-	ACM2110/26W	2AZ-FE	2.4L-2WD
ist	02/05-04/02	NCP60	2NZ-FE		WISH	03/06-	ANE11W	1AZ-FSE	2.0L-FF,CVT
kt(17列仕根)	02/05-04/02	NCP60	2NZ-FE		WISH(179)仕様)	03/06-	ANE11W	1AZ-FSE	2.0L-FF,CVT
約5 した(マフル(は主要約)	02/05-04/02	NCP61/65	INZ-FE		WISH (X TAULA B)	03/06-	ZNE10G	122-FE	1.8L-FF
int int	04/02-	NCP60	2N7-FE		T10/2	00/06-	ACR30W (ADM	122-FE 267-EE	1.6L-FF
at(17列仕様)	04/02-	NCP60	2NZ-FE		13.9/7(179)仕様)	00/01-	ACR30W/40W	2AZ-FE	2.4L-FE/4WD
ist	04/02-	NCP61/65	INZ-FE		13777	00/01-	MCR30W	IMZ-FE	3.0L-FF
ist(17列仕様)	04/02-	NCP61/65	INZ-FE		エスティマ(エアジ)仕様)	00/01-	MCR30W	1MZ-FE	3.0L-FF
9 (77	02/12-	NCP13	INZ-FE	1.5L-FF	bB	03/04-	NCP30	2NZ-FE	1.3L
9(77)(エアクリ仕用)	02/12=	NCP13	INZ-FE	1.5L-FF	<u>bB(エアウリ仕様)</u>	03/04-	NCP30	2NZ-FE	1.3L
1) 3475 カレロッセノエアの1444年1	01/07-	JZX110	LIZ-CTE		108 - D / - 7 (14 48)	00/02-	NOP31/35	INZ-FE	1.5L-FF
カルディナ	03/12-	ST246W	3S-GTE	2.0L-4WD	58 (4.7.9)(14k)	00/02-	NOP31/35	1N2-FE	1.51-FF
カルディナ(1759仕様)	03/12-	ST246W	3S-GTE	2.0L-4WD	58(179)仕様)	03/04-	NCP31/35	1NZ-FE	1.5L-FF
9992	03/12-	GRS182	3GR-FSE	3.0L-FR	17	01/11-	AZR60G/65G	1AZ-FSE	2.0L-FF/4WD
25ウン(17クリ仕様)	03/12-	GRS182	3GR-FSE	3.0L-FR	77(エアジリ仕様)	01/11-	AZR600/650	1AZ-FSE	2.0L-FF/4WD
7-77	97/08-	JZA80	2JZ-GTE	WT-I	. 17	04/09-	AZR600/650	1AZ-FSE	2.0L-FF/4WD
スーフ フ(エアクリ仕様)	97/08-	JZA30	2,12-GTE	VVT-I	17(179)仕様)	04/09-	AZR600/650	1AZ-FSE	2.0L-FF/4WD
ている みりた/アフカ((か)(#1))	02/06-	777931	222-GE	1.81-FF	7 879-	01/11-	AZR600/650	1AZ-FSE	2.0L-FF/4WD
7/22/2	01/06-	JC611	2.JZ-ESE	3.0L-FR	(177)(179)(1棟)	01/11-	AZR60G/65G	IAZ-FSE	2.0L-FF/4WD
マークロ /チェイサー/クレスタ	96/09-	JZX100	1JZ-GTE		0'x50-(17016+48)	04/08-	A78600/650	147-ESE	2.0L-FF/4WD
マークロ/デェイサー/クレスタ(エアクリ仕様)	96/09-	JZX100	IJZ-GTE		n17-	03/02-	ACU30W/35W	2AZ-FE	2.4L-FE/4WD
7-91	00/10-	JZX110	1JZ-GTE		n17-	03/02-	MOU30W/35W	1MZ-FE	3.0L-FF/4WD
マークⅡ(エアクリ仕種)	00/10-	JZX110	1JZ-GTE		5159	03/09-	NCP85G	1NZ-FE	1.5L-4WD
N BSAN	00.000	Thursday.	Buggene		シエンタ(エア列仕様)	03/09-	NCP85G	INZ-FE	1.5L-4WD
入び1712 フカズンズン(キアカロトを建て)	03/06-	PV35 DUSE	VQ35DE		NESAN				
29-07	01/06-	PV20 NM35	V025DET	2.51 - 4WD	1.69 724	00/06-	E50	VQ35DE	3.5L-FR
ステージア(エア列仕様)	01/06-	NM35	V025DET	2.5L-4WD	1.07 724	02/05-	8711	VQ35UE	1.455
71TV7 (Z	03/10-	Z33	VQ35DE	3.5L-FR	1+3-7(1771)件株)	02/10-	8711	CR14DE	1.4L-FF
7ェアレディ2(エアクリ仕様)	03/10-	Z33	VQ35DE	3.5L-FR	141 / (a) / (a)	04/04-	TC24	OR20DE	2.0L-FF
7-5	02/03-	AK12	CR12DE	1.2L-FF	eレナ(1759仕様)	04/04-	TC24	QR20DE	2.0L-FF
HUNDA	00.000	11.0.00.00	Terra a	lost pr	764-91	01/08-	TNU30	QR25DE	2.5L-4WD
/2=5/22	03/06-	UA-GM2	K24A	231-FF	71/7-1/1	03/07-	TU3I	QR25DE	2.5L-FF
1272 7 (gpan) (2290'S typeB(1759)壮雄)	01/07-	LA-DC5	K20A	2.0L-FF	HONDA	0.010		100 1	a contraction of
92.99	04/01-	EP3	K20A	2.0L-FF	13282 TROPO (1284)(148)	04/05-	RR3/4	J30A	3.0L-FF/4WD
5E59(1759仕様)	04/01-	EP3	K20A	2.0L-FF	1 x1242(x1211148/	04/00-	201	120M	2.4L-FF
7(2)	04/05-	DBA-GD1	L13A	1.3L-FF	オテッセイ(エア列仕種)	03/10-	861	K24A	2.4L-FF
2(2)(エアクリ仕様)	04/05-	DBA-GD1	L13A	1.3L-FF	17.721	00/09-	RAB	F23A	2.3L-FF
7(2) CIEADII				1.5L-FF	オデッセイ(エアジ)仕様)	00/09-	RAB	F23A	2.3L-FF
Cale#	68/00-	loca.	E.1307	1	えれーラ	03/06-	RF7/8	K24A	2.4L-FF/4WD
(2)しった(1759世報)	98/09-	003	EJ207		スパーダ(179)仕様)	03/06-	RF7/8	K24A	2.4L-FF/4WD
心力いす	02/11-04-06	GDB	EJ207		X797 93 2	02/10-	HF3/4	K20A	2.0L-FF/4WD
インブレッサ(エアクリ仕様)	02/11-04-05	GDB	EJ207		1 X 177 74 7(17) 7(1(4))	00/10-03/09	PM 5/4 PM3/4	K20A	2.0L-FF/4WD
1/5/(84	98/12-	BE5	EJ20		ストリーム(179)仕様)	00/10-03/09	FN3/4	K20A	2.0L-FF/4WD
レカ(84(エアクリ仕様)	98/12-	BE5	EJ20	CANT		1.200 200 200 200			
1月1日4	03/06-	8L5	E J20Y	SMT	-				
10月10日 (1177年1月) 1月11日 - 11月11日 - 11月111日 - 11月1111日 - 11月111日 - 11月111日 - 11月111日 - 111110000000000000000000000000000	03/06-	BLE	E3207	- MI	1				
14/24/212	98/06-	BH5	EJ208	SMT	1				
レガシィフコン(179)仕様)	98/06-	BH5	EJ208	SMT	1				
10.5420.5	03/05-	BP5	EJ20]				
レカシィクコン(エア列仕様)	03/05-	BP5	EJ20						
1034742	03/09-	BPE	EZ30	10.07	4				
72272	04/02-	509	EJ25	6MT	4				
N TSUBSHI	04/02*	900	1E115	I WI	1				
927-EVO W	01/02-	CT9A	4063		1				
5ンサーEVO WD(エアクリ仕相)	01/02-	CTBA	4063		1				
ランサーEVO VIL/MR	03/01-	CTBA	4G63]				
52-5-EVO WE/MR(1750仕様)	03/01-	CTRA	4G63		4				
n y milit	03/09-	H58A	4A30		-				
ny:m(二(エ/列性種) 	03/09-	MS8A LIETUV	4A30		-				
sii7iiki	04/05-	mbiw	Digital		1				
02/00/1/ (01/00/17494-48) 02/06- M02225 K64 14-4'									
71)/R	03/09-	MH21S	KGA	直噴9-5	1				
73、28(17)9(仕様)	03/09-	MH21S	KGA	直到9-4]				
79'XR	03/09-	MH21S	K6A	7(1)+'5-5']				
<u>7328(1775)世種)</u>	03/09-	MH21S	KBA	マイルトラーボ	1				
Kei Kultaranikist	04/02-	HN22S	KBA	9-5	-				
Nex(二/ 2 Y)(工作) 単本70本	04/02-	nN/25	KAA.	9-4	-				
RX-B	03/04-	SE3P	13B-MSP		1				
RX-7	91/12-	FD3S	13B-REW		1				

TypeII				
車種	年式	퓓式	12552型式	備考
N ESAN				
5467	91/01-	PS13	SR20DET	
シルビア(エアラリ仕様)	91/01-	PS13	SR20DET	
9AE7	91/01-	PS13	SR20DE	
シルビア(エアラリ仕様)	91/01-	PS13	SR20DE	
9AE7	96/06-	S14	SR20DET	MC後
シルビア(エアラリ仕様)	96/06-	S14	SR20DET	MC後
5467	96/06-	S14	SR20DE	MC後
シルビア(エアラリ仕様)	96/06-	S14	SR20DE	MC被
9AE7	99/01-	S15	SR20DET	6MT
シルビア(エアラリ仕様)	99/01-	S15	SR20DET	6MT
94E7	99/01-	S15	SR20DE	5MT
シルビア(エアラリ仕様)	99/01-	S15	SR20DE	5MT
スカイライン	89/05-	HCR32	RB20DET	
スカイライン(エアウリ仕様)	89/05-	HCR32	RB20DET	
スカイライン	89/05-	HR32	RB20DE	
スカイライン(エアウリ仕様)	89/05-	HR32	RB20DE	
スカイライン	93/08-	ECR33	RB25DET	MT
スカイライン(エアウリ仕様)	93/08-	ECR33	RB25DET	MT
スカイライン	98/05-	ER34	RB25DET	AT
スカイライン(エアウ)仕様)	98/05-	ER34	RB25DET	AT
20(51)	00/08-	ER34	RB25DET	MT
スカイ5イン(エアウ)仕様)	00/08-	ER34	RB25DET	MT
284542/GTR	89/08-	BNR32	RB26DETT	
スカイラインGTR(エアクリ仕様)	89/08-	BNR32	RB26DETT	
えき(54)/GTR	95/01-	BONR33	RB26DETT	
スカイラインGTR(エアクリ仕様)	95/01-	BONR33	RB26DETT	
えか(うく)/GTR	99/01-	BNR34	RB26DETT	
スカイラインGTR(エアクリ仕様)	99/01-	BNR34	RB26DETT	
ステージア	96/09-	WGNC34	RB25DET	
ステージアにアクリ仕種)	96/09-	WGNC34	RB25DET	
ステージア	98/09-	WGNC34	RB25DET	2.5L-4WD(N6)
ステージア(エアクリ仕種)	98/09-	WGNC34	RB25DET	2.5L-4WD(N6)
180SX	91/01-	RPS13	SR20DET	
180SX(1759世様)	91/01-	RPS13	SR20DET	

Type のSPORTS、MINIVAN、Type のSPORTSとそれぞれの適合車種すべてが予めインストール されているわけではありませんのでご了承ください。

それぞれのタイプ別のR - FIT本体にインストールされているデータの適合(年式、ターボorNA、ATorMT 2WDor4WD、グレード、仕様)などを上記適合表より読み取り、車輌に適したデータをロードして使用して 〈ださい。

表中に無いデータも随時アップデートしています。詳しくは、お近くのマイスターショップへご相談ください。

【ファイル名の読み方】

イージーセットアップファイル名の表示方法について説明します。



先頭は車輌型式で車種が判別できます。次にターボ車の場合はT、ミッションでそれぞれデータが異なる場合は AT、MTの区別、最後がnomもしくはairになっています。中には上記右側のインプレッサのようにアプライドモデ ルを指定している物もあります。nomとairに関しては以下を参照願います。

nom:ノーマル車輛を基準にセッティングしたデータです。ノーマル車輛以外には使用しないで下さい。

air:弊社ノーマル車に弊社エアクリーナーシリーズを装着した際のセッティングデータです。その他のパーツや 他社製エアクリーナーを使用している場合はデータを使用しないで下さい。

25.CLONE COPY(クローン作製)

1台のR - FITからもう一方のR - FITへファイルデータ及び設定内容をすべてコピーする事ができます。 友人間でのデータの共有や、同仕様の車両間でのデータコピーなど使い方は自由自在です。 R - FIT本体を2台準備し光通信できるように、ポートを互いに向かい合わせます。



図のように光通信ポートを向かい合わせにする。

メインメニューよりCLONE COPYを選択し、それぞれSTENCIL(送信側)、COPY(受信側)に 設定して、EXECUTEでENTERを押すとコピーを開始します。



CANCELを選択すると実行せずにメニュー画面に戻ります。

コピー中に電源がOFFされたり、光通信が遮断された場合はコピー内容は不正な物となり成立しませんが、再度コピーを行って成功すれば、SUCCESSのメッセージとともに再起動してメインメニューに戻ります。

26.RESET (リセット)

現在保存されている全ての情報を破棄して、工場出荷状態に戻します。 MAIN MENU画面において、UPおよびDOWNスイッチにて、RESET (リセット)を選択し、ENTERスイッチを押すと、RESET実行画面が表示 されます。

UPおよびDOWNスイッチにて、[EXECUTE](ジッコウ)もしくは [CANCEL](キャンセル)を選択し、ENTERスイッチを押して確定します。 [EXECUTE](ジッコウ)した場合は、オープニング画面から始まります。 [CANCEL](キャンセル)した場合は、MAIN MENU画面に戻ります。





27.その他

(1) デモンストレーション機能

UPスイッチを押しながらIGN - ONするとデモモードになります。この場合は一切の機能は使用できません。 デモモードを終了するには、DOWNスイッチを押しながら再度IGN - ONすると終了します。

(2)延長ハーネスについて

別冊ECU配線図より、エンジンルームにECUがある車輌の場合、付属ハーネスの他に別売りの延長ハーネ スが必要になる場合があります。別途お買い求め願います。

.メモリ項目

下記項目に関しては、電源を0FFにしても記憶されています。(各項目内容は初期値です。)

表示画面の種類

ピーク値 回転数、エアフロ電圧、インマニ圧 CH1 増減値マップ

- CH2 増減値マップCH1 回転数設定

CH2 回転数設定

チャンネル番号

- エンスト防止設定
- エンスト防止 スロットル監視電圧

エンスト防止 スロットル監視方向

- エンスト防止 回転数設定
- エンスト防止 制限電圧設定

回転数キャリブレーション

- 回転数取得
- センサタイプ
- ワーニング設定
- ワーニングブザー
- ワーニング回転数
- 表示言語
- コントラスト設定値
- バックライト設定値
- 操作ロック

針メータの残像ありなし

デモンストレーションモード

: C H 1

- : O F F
- :1.50
- : U N D E R
- :0,500,1000,1500
- :5.00,5.00,5.00,5.00
- :4気筒車
 - :信号線から :HW :ワーニングOFF :OFF :6000rpm :ENG :40 :100 :OFF :なし :OFF