

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT REAR FENDER

コード No:60421

適合車種：TOYOTA GR86 2021 年 10 月～/ SUBARU BRZ 2021 年 7 月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項

- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。


■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。

＊他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

①



②



③



NO	部 品 名	数量
①	リアフェンダー一式	1
④	M4 タッピングビス	8
⑤	両面テープ	2

※フェンダーはメイン部（左右）・バンパー部（左右）・給油口部（左側）の5部品です。

＊製品装着前に、上記部品をご用意下さい。


取付要領・手順書

コード No:60421 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT REAR FENDER

■取付要領・手順

*本製品の取付作業につきましては、トヨタ自動車(株)または(株)SUBARU 発行のサービスマニュアルを参照して下さい。


図 1



※図は車両右側

- ① 作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディ保護の為、リアフェンダー(以下 R/F) 取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。
- ② サーマニュアルを参照して、純正リアフェンダーにある樹脂部品を取外します。同時にインナーフェンダーを外すと作業性が良いです。

図 2



※図は車両右側

- ③ フェンダーに仮組みします。フェンダー部と給油口及びリアバンパー部の3部品を調整しながらマスキングテープ等で仮止めしてください。(左側には給油口部品はありません)


***この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。下記部にマーキングしてください。**

- A: 車両前方のフェンダーアーチ部にマーキングしてください。
B: 2で取外したフェンダー部からFRP 部品にマーキングしてください。
C: バンパー部に2箇所マーキングしてください。

※左側は2部品です。


- ④ 一度部品を取外し Aφ3mm、BとCにφ2の穴を開けます。
- ⑤ 塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。

図4



- ⑥ 塗装後、図4を参考に両面テープを貼ってください。この時両面テープ貼付け面の油脂等を拭き取ってください

図5



- ⑨ 車両に固定してください。
※両面テープ貼付け面の脱脂を行ってください。
※貼付け時は両面テープの端をめくり車両に仮固定してください。
- ⑩ 付属のタッピングで固定します。
- ⑪ 両面テープ離型紙を抜き取り、両面テープ部を圧着してください。
- ⑫ 給油口蓋部品も固定します。

※図は車両右側