

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT REAR SIDE PROTECTOR

コード No：60370 / 60374

適合車種：TOYOTA HIACE 標準ボディ (TRH/KDH200 系) 2013 年 12 月～

適合車種：TOYOTA HIACE ワイドボディ (TRH/KDH211 系) 2013 年 12 月～

■はじめに

●この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。

●本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。

●ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。

●本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

●記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。

●FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性があります。

●歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項

●ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。

●ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。

●サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。

●塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。

* 焼付塗装は絶対に行わないで下さい。

●自重により垂れて変形する可能性がありますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。

●冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

* 他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■作業時の注意事項

●出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。

●塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。

●各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。

●塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。

* 本製品の取付作業につきましては、トヨタ自動車㈱発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

■構成部品

NO	部 品 名	数量
①	リアサイドプロテクター本体 (左右)	1
②	M4×25 タッピングビス	2
③	コの字ステー	4

■取り付け方法

※取付前の確認の際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認ください。事前のご連絡がなく、塗装・加工などを行った商品は、クレーム対象外となりますのでご注意ください。

① 本製品を取付位置に仮合わせし、不具合が無いことを確認して下さい。

図-1 を参考に確認して下さい。

※注：左右上下にズレがあると、本製品と接着面に隙間が出来て落下などの恐れがありますので、ご注意下さい。

② 純正リアバンパーに合わせ、本製品固定用穴の印を付け、左右3mmの穴を開けて下さい。

③ 取り付け位置が確認出来たら、取り付け部分の汚れや油分をよく取除いて下さい。

④ 本製品の剥離紙の一部を剥がして下さい。

⑤ 本製品を純正リアバンパーに合わせ、②で開けた穴に付属のタッピングビスで仮締めて下さい。本製品を押さえながら残りの剥離紙を抜き取って、テープ式接着剤の張り付け箇所を圧着して下さい。あまり強く押しすぎると、車体側張り付け部分を破損する恐れがありますので、十分に注意しながら圧着して下さい。

⑥ 図-2 の様に本製品裏側から付属のコの字ステーで左右2ヶづつ固定して下さい。

⑦ 最後に全てのタッピングビスとコの字ステーの増し締めをして下さい。

