

取扱説明書

商品名

AERO SPEED R-CONCEPT WRX REAR CONER DIFFUSER

コードNo. 60176

適合車種

SUBARU WRX STI (VAF) USAモデル

SUBARU WRX STI (VAB) 14/08～

SUBARU WRX STI (VAG) 14/08～

■はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み内容を理解した上でのお取り付けをお願いいたします。また本製品および本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は必ず取扱説明書(本書)を渡してください。

本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。

ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

■取り扱い上の注意

記載事項に従わないお取り付けおよびお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。

FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにしてください。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。歩道や縁石への乗り上げや接触には十分ご注意ください。

■塗装時の注意事項■

①極微細なピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正してください。

②ラッカーサフェーサーで仕上げておりますので#400～#800番の耐水ペーパーでサンディングしてください。

③サフェーサーおよび塗料には軟化材を入れてください。

④塗装および乾燥は30℃以下の常温で行ってください。※焼付け塗装は絶対に行わないでください。

⑤自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意ください。

⑥冬場は低温により製品が硬くなり、お取り付け時に作業性が悪くなる場合がございます。その場合は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行ってください。

■作業時の注意事項■

できるだけ2～3人で作業を行ってください。塗装前にビス、ボルト、クリップ用の穴、両面テープを貼る場所を確認し一度車両に装着して確認および調整を行ってください。すべてのネジ類は、仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行うようにしてください。

また、塗装後の返品は一切お受け致しかねます。製品に不具合がないかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。

他、本製品のお取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

■構成部品

□取り付け用添付品

<Rear Coner Diffuser 固定用>

○M4×16 タッピングビス ×LR分 4本

○M4×12 平ワッシャー ×LR分 4枚

○両面テープ 10mm×400mm ×3本

■Rear Coner Diffuser 本体 ×LR (各1)

<取り付け手順>

①作業する際、二人以上で行った方が位置の確認がし易いので、複数人での作業を推奨します。リジットジャッキ等を使用し、車両を上げます。

②純正リアバンパーに本製品を合わせます。



③車両と製品の位置に問題がなければ、製品側の取り付け穴をガイドにし「3.2mm」のドリルで下穴を開けます。



④本背品に付属の両面テープを貼り、 付属のタッピングを使用し固定します。



こちらは、より強固に装着したい方に推奨する方法です。

コーキング剤(シリコン等)は付属しませんので、各自ご用意下さい

⑤各部にガタや緩みなどが無いか確認します。

⑥以上で作業は終了です。

■重要：下記に該当する使用方法の場合には、説明を良くお読みになり補強などを確実に行って下さい■

○サーキットなどのクローズドコースを高速走行する。または、法定速度以上の走行する場合がある際には、取り付け面にシリコンボンドや強力両面テープを貼るなどをし、必要であればステーの追加など安全対策を行って下さい。
※怠った場合には、重大事故につながる恐れがありますのでご注意下さい。

お問い合わせ

製品についてのお問い合わせおよびご相談につきましては、下記までお願いいたします。

BLITZ Support Center(ブリッツサポートセンター) TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 URL : <http://www.blitz.co.jp/>