

取扱説明書

- 品番：13202
- 適合車種：TOYOTA 86 (ZN6), SUBARU BRZ (ZC6)
- ※ 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社Webサイトをご覧ください。

■ はじめに

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 この取扱説明書はお客様が本製品を安全に、正しく装着し使用していただくために装着前に必ずお読みください。
 また、本製品をご使用になられている期間はこの取扱説明書を大切に保管してください。
 製品改良のため、予告なく外観や仕様の一部を変更する場合があります。
 本製品は地域や担当する検査員により、保安基準に適合するか否か見解が分かれる場合があります。
 装着前に必ず車検をおこなう予定の業者様、並びに管轄の陸運局にご確認ください。
 誤ったご使用方法や取り扱い、改造や適合外車両でのご使用によって受けられた損害については、弊社はその責任を一切負うことが出来ませんのであらかじめご了承ください。

■ 取り扱い上の注意

本製品はSLS(粉末焼結積層造形)方式の3Dプリンターにより製造しております。
 成型時にできる積層跡が製品表面に出ることがありますが、SLS(粉末焼結積層造形)特有の模様であり製品不良ではございません。
 本製品はMagSafeに対応したスマートフォン、または磁性あるスマートフォンケースを使用しているスマートフォンに対応しています。
 本製品は各車種(型式別)専用に設定されております。適合車型以外への取り付けや改造、また加工は絶対におこなわないでください。
 本製品をご使用いただく際は、走行前に本体がしっかりと固定されているかをご確認の上ご使用ください。
 走行中の運転者による本製品やスマートフォンの操作や注視は、交通事故の原因となりますので絶対におやめください。
 本製品には無理な力を加えたり、強い衝撃を与えたりしないでください。スマートフォンや本製品の破損の原因となります。
 本製品を取り外した際は、車体側の取り付け部分に変色したり取り付け痕が残ったりする場合があります。あらかじめご了承ください。
 紫外線等の影響により、短期間のご使用であっても退色する場合があります。
 林道や岩場等の未舗装路、悪路などの条件が悪い場所や凹凸がある路面での走行の際等、スマートフォンや本製品の破損や脱落を防ぐため、状況に応じて一時的に本製品よりスマートフォンを取り外してください。

■ 作業時の注意事項

作業時は平坦かつ安全な場所でパーキングブレーキ等を作動させて車両を確実に停止させてください。
 製品の装着にあたっては取り付け作業が責任を負うことになります。必ず本書をよく読み理解した上で作業をおこなってください。
 製品取り付け後24時間以内は両面テープを確実に粘着させるため、スマートフォンを設置しないでください。
 本製品装着後の返品は一切お受けいたしかねます。製品に不具合が無いかどうかは、装着前に必ずご確認下さい。

■ 構成部品

①



②



③



No.	部品名	数量
①	スマートフォンホルダーベース	1
②	MagSafeホルダー	1
③	クリーナー	1

■取り付け方法

1. 下画像を参考に取り付け箇所に仮設置し、位置確認をおこなってください。
2. 取り付け箇所を付属のクリーナーで拭き上げてください。
3. スマートフォンホルダーベースに貼り付けられている両面テープの剥離フィルムを剥がし、取り付け箇所に固定してください。
4. スマートフォンホルダーベースにMagSafeホルダーを装着してください。



商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
月曜～金曜 10:00～12:00,13:00～17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
TEL:0422-60-2277 FAX:0422-60-0066
商品購入前のご相談・お問い合わせ TEL:0422-38-6330