

※ 対応OS : Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

※ 適合が「×」の端末は適合不可、適合表にない端末は適合未確認になります。

メーカー	型式	適合	備考
docomo			
Fujitsu Mobile Communications (富士通モバイルコミュニケーションズ)	F-05D (ARROWS X LTE)	×	
	F-07D (ARROWS μ)	×	
	F-08D	×	
	F-09D	×	
	F-10D (ARROWS X)	×	
	F-11D (ARROWS Me)	×	
	F-04E (ARROWS V)	×	
	F-03E (ARROWS Kiss)	×	
	F-02E (ARROWS X)	×	
	F-06E (ARROWS NX)	○	
	F-07E (DisneyMobile)	○	
	F-01F (ARROWS NX)	○	
	F-03F (DisneyMobile)	○	
	F-05F (ARROWS NX)	○	
	T-02D (REGZA Phone)	×	
Huawei (ファーウェイ)	HW-01E (Ascend)	○	
	HW-03E (Ascend D2)	○	
LG Electronics (LGエレクトロニクス)	L-05D (Optimus it)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	L-01E (Optimus G)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	L-02E (Optimus LIFE)	○	
	L-04E (Optimus G Pro)	○	
	L-05E (Optimus it)	○	
	L-01F	○	
NEC CASIO Mobile Communications (NECカシオモバイルコミュニケーションズ)	N-04D (MEDIAS LTE)	×	
	N-04E	○	
	N-05E (MEDIAS W)	○	
	N-06E (MEDIAS X)	○	
Panasonic (パナソニック)	P-02D (LUMIX Phone)	×	
	P-04D	○	
	P-05D (Disney Mobile)	○	
	P-06D (ELUGA V)	○	
	P-07D (ELUGA power)	○	
	P-02E (ELUGA X)	○	
	P-03E (ELUGA P)	○	

※ 対応OS : Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

※ 適合が「×」の端末は適合不可、適合表にない端末は適合未確認になります。

メーカー	型式	適合	備考
SAMSUNG (サムスン)	SC-03D (GALAXY SⅡ LTE)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	SC-04D (GALAXY NEXUS)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	SC-05D (GALAXY Note)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	SC-06D (GALAXY SⅢ)	○	
	SC-02E (GALAXY Note Ⅱ)	○	
	SC-03E (GALAXY SⅢ α)	○	
	SC-04E (GALAXY S4)	○	
	SC-01F (GALAXY Note 3)	○	
	SC-04F (GALAXY S5)	○	
	SC-01G (GALAXY Note Edge)	○	
	SC-02G (GALAXY S5 Active)	○	
SHARP (シャープ)	SH-12C (AQUOS PHONE)	×	
	SH-07D (AQUOS PHONE)	○	
	SH-09D (AQUOS PHONE ZETA)	○	
	SH-10D (AQUOS PHONE sv)	○	
	SH-01E (AQUOS PHONE si)	○	
	SH-02E (AQUOS PHONE ZETA)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	SH-04E (AQUOS PHONE EX)	○	
	SH-06E (AQUOS PHONE ZETA)	○	
	SH-07E (AQUOS PHONE si)	○	
	SH-02F (AQUOS PHONE EX)	○	
	SH-04F (AQUOS PHONE)	×	
	SH-05F (DisneyMobile)	○	
	SH-06F	×	
Sony Ericsson (ソニーエリクソン)	SO-02C (Xperia acro)	×	
	SO-02D (Xperia NX)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
Sony Mobile Communications (ソニーモバイルコミュニケーションズ)	SO-03D (Xperia acro HD)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	SO-04D (Xperia GX)	○	
	SO-05D (Xperia SX)	○	
	SO-01E (Xperia AX)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	SO-02E (Xperia Z)	○	
	SO-04E (Xperia A)	○	
	SO-05E (Xperia Z1)	○	
	SO-05E (Xperia Z1 f)	○	
	SO-03F (Xperia Z2)	○	
	SO-04F (Xperia A2)	○	
	SO-01G (Xperia Z3)	○	

※ 対応OS : Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

※ 適合が「×」の端末は適合不可、適合表にない端末は適合未確認になります。

メーカー	型式	適合	備考
au			
CASIO (カシオ)	CAL21 (G'zOne TYPE-L)	○	
Fujitsu Mobile Communications (富士通モバイルコミュニケーションズ)	ISW11F (ARROWS Z)	×	
	IS12F (ARROWS ES)	×	
	ISW13F (ARROWS Z)	×	
	FJL21 (ARROWS ef)	×	
	FJL22 (ARROWS Z)	○	
HTC	ISW12HT (HTC EVO 3D)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	HTL21 (HTC J butterfly)	○	
	HTL22 (HTC J One)	○	
	HTL22 (HTC J butterfly)	○	
iiida	INFOBAR A01	×	
	INFOBAR A02	○	
KYOCERA (京セラ)	URBANO L01	○	
	KYL22 (DIGNO M)	○	
	URBANO L02	○	
	URBANO L03	○	
	TORQUE G01	○	
LG Electronics (LGエレクトロニクス)	LGL22 (isai)	○	
	LGL23 (G Flex)	○	
	LGL24 (isai FL)	○	
MOTOROLA (モトローラ)	IS12M (MOTOROLA RAZR)	×	
NEC	IS11N (MEDIAS)	×	
Pantech (パンテック)	PTL21 (VEGA)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
SAMSUNG (サムスン)	ISW11SC (GALAXY SII)	○	
	SCL21 (GALAXY SIII Progre)	○	
	SCL22 (GALAXY Note 3)	○	
	SCL23 (GALAXY S5)	○	
	SCL24 (GALAXY Note Edge)	○	
SHARP (シャープ)	IS17SH (AQUOS PHONE CL)	○	
	SHL21 (AQUOS PHONE SERIE)	○	
	SHL22 (AQUOS PHONE SERIE)	○	
	SHL24 (AQUOS PHONE SERIE mini)	○	
	SHL25 (AQUOS PHONE SERIE)	○	

※ 対応OS : Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

※ 適合が「×」の端末は適合不可、適合表にない端末は適合未確認になります。

メーカー	型式	適合	備考
Sony Ericsson (ソニーエリクソン)	IS11S (XPERIA acro)	×	
Sony Mobile Communications (ソニーモバイルコミュニケーションズ)	SOL21 (XPERIA VL)	○	
	SOL22 (XPERIA UL)	○	
	SOL23 (XPERIA Z1)	○	
	SOL24 (XPERIA Z Ultra)	○	
	SOL25 (XPERIA ZL2)	○	
	SOL26 (XPERIA Z3)	○	
SoftBank			
Fujitsu Mobile Communications (富士通モバイルコミュニケーションズ)	101F (ARROWS A)	×	
	201F (ARROWS A)	×	
	202F (ARROWS A)	○	
	301F (ARROWS A)	○	
HTC	001HT (HTC Desire HD)	×	
Huawei (ファーウェイ)	201HW (STREAM)	○	
KYOCERA (京セラ)	DM015K	○	
	202K (DIGNO R)	○	
MOTOROLA (モトローラ)	201M (RAZR™ M)	○	
NEC	101N (MEDIAS CH)	×	
Panasonic (パナソニック)	101P (LUMIX Phone®)	×	
	003P (Sweety)	×	
	004P (Sweety)	×	
SHARP (シャープ)	006SH (AQUOS PHONE)	×	
	102SH II	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	106SH (AQUOS PHONE Xx)	○	
	107SH (PANTONE 5)	○	
	200SH (PANTONE 6)	○	※ 最新バージョンのOS、ソフトウェアのみ適合
	203SH	○	
	205SH	○	
	206SH	○	
	302SH	○	
	303SH (AQUOS PHONE Xx mini)	○	
	304SH (AQUOS PHONE Xx)	○	
	DM014SH	○	
	DM016SH	○	

※ 対応OS : Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

※ 適合が「×」の端末は適合不可、適合表にない端末は適合未確認になります。

メーカー	型式	適合	備考
WILLCOM			
KYOCERA (京セラ)	WX04K (DIGNO DUAL)	○	
	WX10K (DIGNO DUAL)	○	
SHARP (シャープ)	WX04SH	○	
	WX05SH (AQUOS PHONE ef)	○	
Y!mobile			
Huawei (ファーウェイ)	302HW	×	
KYOCERA (京セラ)	302KC	○	