



| | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| BLITZ 取付説明書 | <商品名> フロントバンパー スポイラー | <機種名> HA1W | <品番> 60115 |
|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|


取付完成図



構成部品



①フロントバンパースポイラー (1)



②クリップ (2)

この度はBLITZフロントバンパースポイラーをお買いあげいただきありがとうございました。
 本書はフロントバンパースポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。

取り付け店殿へ

取り付ける前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。なお、本書は必ずお客様へお渡しいたき、取り扱い上の注意事項を説明してください。

お客様へ


ご使用前には、必ず取付説明書お読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
 本書は紛失しないよう車の中に保管してください。なお、本品をほかのお客様にお譲りになるときは必ず本書も合わせてお渡しください。

取り付けに必要な工具

一般工具、マスキングテープ、ケガキ針、ウェス、脱脂のできる洗浄剤(ブレーキパーツクリーナーやホワイトガソリン)およびヒートガンなど

フロントバンパースポイラーの取り付け準備

純正パーツの取り外し



- ①フロントナンバープレートを取り外します。
- ②クリップリムーバーを用いて、図1のクリップを外します。フロントバンパーサイドブラケットおよび他のクリップ類は再使用します。
- ③フロントバンパーフェイスASSY周辺に保護テープを貼ります。
- ④フェンダー側のフロントバンパーフェイスのサイドブラケット部を車輻外側に引いて、爪のかん合を2箇所を外し、フロントバンパーフェイスを切り離します。
- ⑤フロントバンパーサイドブラケットは再使用します。



フォグランプなどの装着車は、配線など切断なきよう、ご注意ください。

フロントバンパースポイラーの取り付け




図 1

- ①フロントバンパースポイラーを取り付けます。
- ②フロントバンパーサイドブラケットへ図1のように少し開きながら取り付けます。





図 2

- ③図2に点線で示した部分のみ、付属のクリップを使用してください。他の部分は純正クリップを使用して取り付けます。なお、バンパー本体下面は固定箇所がありません。ノーマルバンパーとクリップは保管してください。

完成図



フロントハーフスポイラーお取り扱いのご注意

取り付け店殿へ

【この取り扱い説明書は作業終了後、お客様へ必ずお渡しくださいますようお願い申し上げます】

■製品について■

- ①記載事項に従わない取り付けおよび取り扱いによる不具合につきましては、当社は一切の責任を負いません。
- ②フロントバンパスポイラーが、ボデーに確実に留まっているか取付部点検をしてください。
- ③取り付けの際、フロントバンパスポイラーおよび車両部品に傷を付けていないか点検してください。

■塗装時の注意事項■

- 極微細なピンホールや表面の傷は、塗装前にポリパテ等で修正してください。
- FRP製となります。
- 製品については、塗装前に必ず仮合わせ、取り付け確認を行ってください。
- 製品の上塗り塗装は、常温乾燥してください。
- 作業を始める前に、取り付け部周辺のボディの汚れ、ホコリを取り除いてください。
- ボディ面等にキズを付けない様、充分ご注意ください。(マスキングテープ等で保護します。)
- 取り付け後は各クリップ、スクリュー類を定期的に点検し、必要があれば増締めをしてください。
- 洗車時には、溶剤(シンナー等)で拭かないでください。
- 破損する恐れがありますので、無理に変形させたりしないでください。
- 加工する穴は、掘り過ぎると正しい取り付けが出来なくなりますのでご注意ください。
- 自重により垂れて変形する可能性がありますので、製品の置き方には十分ご注意ください。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取り付け時に作業性が悪くなる場合があります。その場合は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行ってください。
- 他、製品の取り扱いにつきましてご不明な点がございましたら販売店までお問い合わせください。

お客様へ

- ・本製品はFRP製品です。
- ・衝撃や飛び石などにより製品に割れが発生する場合があります。縁石などにはご注意ください。
- ・他、製品の取り扱いにつきましてご不明な点がございましたら販売店までお問い合わせください。

BLITZ

発売元 株式会社ブリッツ
表示者所在地 〒446-0053 愛知県安城市高棚町大道40-1

TEL 0566-79-2200
FAX 0566-79-2070