

新商品のご案内

Brake Hold Jumper



【特徴】

- ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールドを自動的に制御する『ブレーキホールドジャンパー』。ブレーキホールド機能は信号停止時などにブレーキを踏んでいなくても車両を停止状態で保持できる便利な機能ですが、エンジンを始動する度に OFF 状態となってしまいます。ブレーキホールドジャンパーを装着することで、エンジンの始動に連動、または運転席シートベルトの装着に連動してブレーキホールド機能を ON に制御することを可能にします。エンジン始動後の煩わしいスイッチ操作が不要になります。
- 車種専用のコネクターオン設計。
- 配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。
- ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単操作でノーマル復帰が可能です。

商品情報			
コードNo. (Code No.)	商品名	JANコード (JAN Code)	構成内容
15811	ブレーキホールドジャンパー 6#系ハリアー/ハリアーハイブリッド	4959094158110	車種別専用ハーネス、 本体ユニット、ショートパーツ

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コード No. (Code No.)
TOYOTA				
ハリアー (HARRIER)	17/06-	ZSU60W, ZSU65W,,	3ZR-FAE	15811
		ASU60W, ASU65W	8AR-FTS	15811
ハリアーハイブリッド (HARRIER HYBRID)	17/06-	AVU65W	2AR-FXE	15811

- ※ 一部の車両はシートベルトの脱着に連動してブレーキホールド機能の ON/OFF を行います。
- ※ 車両の取扱説明書をよく読み、ブレーキホールド機能の作動条件や注意事項を良く理解した上でご使用ください。
- ※ ブレーキホールド機能を過信せず、常にブレーキ操作、ハンドル操作を行えるよう注意を怠らないでください。

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

発売日 9月 28日(木)

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>