

追加適合のご案内

Brake Hold Jumper



TOYOTA ヴェルファイア

【特徴】

- ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールドを自動的に制御する『ブレーキホールドジャンパー』。ブレーキホールド機能は信号停止時などにブレーキを踏んでいなくても車両を停止状態で保持できる便利な機能ですが、エンジンを始動する度に OFF 状態となってしまいます。ブレーキホールドジャンパーを装着することで、エンジンの始動に連動、または運転席シートベルトの装着に連動してブレーキホールド機能を ON に制御することを可能にします。エンジン始動後の煩わしいスイッチ操作が不要になります。
- 車種専用設計。
- 配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。
- ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールド機能が不要な場合には、簡単操作で純正の制御に戻すことができます。

適合車両情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コード No. (Code No.)
TOYOTA				
アルファード (ALPHARD)	20/01-	AGH30W, AGH35W, GGH30W, GGH35W, AYH30W	2AR-FE, 2GR-FKS, 2AR	15806
ヴェルファイア (VELLFIRE)	20/01-	AGH30W, AGH35W, GGH30W, GGH35W, AYH30W	2AR-FE, 2GR-FKS, 2AR	15806

商品情報				
コードNo. (Code No.)	商品名	本体価格 (MSRP)	JANコード (JAN Code)	構成内容
15806	ブレーキホールドジャンパー AGH30/GGH30 AL/VELL	¥11,500	4959094158066	車種別専用ハーネス、 本体ユニット、ショートパーツ

- ※ シートベルトの脱着に連動してブレーキホールド機能の ON/OFF を行います。
- ※ 車両の取扱説明書をよく読み、ブレーキホールド機能の作動条件や注意事項を良く理解した上でご使用ください。
- ※ ブレーキホールド機能を過信せず、常にブレーキ操作、ハンドル操作を行えるよう注意を怠らないでください。
- ※ シートベルト信号線の接続には配線加工が必要となります。

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>