

ブレーキホールドを自動的にON/OFF制御可能な「Brake Hold Jumper」 アウトランダーPHEVの販売開始のご案内

Brake Hold Jumper

[Brake Hold JUMPERに関する情報は
こちらをクリックしてください。](#)



MITSUBISHI アウトランダーPHEV

商品特徴

- ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールドを自動的に制御する『ブレーキホールドジャンパー』。ブレーキホールド機能は信号停止時などにブレーキを踏んでいなくても車両を停止状態で保持できる便利な機能ですが、エンジンを始動する度にOFF状態となってしまいます。ブレーキホールドジャンパーを装着することで、エンジンの始動に連動、または運転席シートベルトの装着に連動してブレーキホールド機能をONに制御することを可能にします。エンジン始動後の煩わしいスイッチ操作が不要になります。
- 車種ごとに専用ハーネスを同梱した車種専用設計。
- 配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。
- ノーマル復帰機能を搭載。
ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。

適合車種情報					
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
MITSUBISHI					
アウトランダーPHEV (OUTLANDER PHEV)	2021/12-	GN0W	4B12	15807	4959094158073

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
月曜～金曜 AM 10:00～ PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066