

ブリッツ「レーザー&レーダー探知機」シリーズオプションパーツの、
OBD II アダプターに86/GR86/BRZ専用通信を搭載した
「OBD2-BR1A-86」をリリース

OBD2-BR1A-86

○商品名 : BLITZ Touch-LASER用
OBD II アダプター for 86/GR86/BRZ

○コードNo. : OBD2-BR1A-86
○JANコード : 4959094150206



[Touch-LASERに関して詳しくは、こちらをクリック！](#)

[商品の価格・在庫はこちらをご覧ください](#)

○商品説明

本製品はTouch-LASER用オプションパーツです。
86/GR86/BRZの専用通信対応。より細かい表示項目を取得可能。
アクセサリ電源を接続することでOBD II コネクターより安定した電源の供給はもちろんのこと、
車速、エンジン回転数、燃費、ブースト圧などさまざまな車両のECU情報に加えて、燃料残量、
ATF温度、触媒温度、ブレーキ液圧、O2センサー、空燃比 A/Fなどが表示可能となります。
また、車両ECUより車速を取得可能なので、GPSが途切れても自車位置を見失いづらくなり、
トンネル内オービスなどの警報精度を向上させます。
詳細な86/GR86/BRZ表示可能項目は次ページや適合表をご確認ください。

※OBD II アダプターは適合表に記載の対応車種でしかご利用いただけません。
また、OBD II を使用した表示項目は車種により異なります。詳しくはBLITZホームページをご確認ください。
※燃料残量、ATF温度、触媒温度、ブレーキ液圧、O2センサー、空燃比 A/Fなどの項目はTouch-LASER 6シリーズと
接続した際に表示可能になります。5シリーズ以前のTouch-LASERでは表示できません。

温度やエンジンの状態など、純正メーターでは 見られない車の詳細情報が見られる！

エンジン回転数、温度、燃費、ブーストなど様々な
車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。

※OBD II 表示項目は車種により異なります。詳しくはBLITZホームページをご確認ください。

メイン/バーグラフ ン表示とバーグラフで3項目を表示)



メイン/テキスト (メイン表示とメインテキストで分割)



3連ミニメーター ミニメーターで3項目を表示)



バーグラフ一覧 (バーグラフで6項目を表示)




86/BRZ専用の通信表示対応

※全ての86/BRZ専用表示項目はBLITZホームページをご確認ください。



TOYOTA ハイブリッド表示対応

※対応車種のみ※表示項目の変更はできません。



販売開始日 : 2025年11月13日 (木)

GR86 (ZN8) / BRZ (ZD8) 表示可能項目

従来品OBD II アダプターで 表示可能な項目	車速	エンジン 回転数	エンジン 水温	吸気温度	外気温度	スロットル
	エンジン 吸気流量	点火時期	インマニ	ブースト		
	走行距離	走行時間	運転時間	加速時間		
本製品OBD II アダプターと 5シリーズ以前のTouch-LASERで 表示可能になる項目	エンジン 油温	燃費	燃料流量	消費燃料	I/J	燃料圧力
本製品OBD II アダプターと 6シリーズのTouch-LASERで 表示可能になる項目	燃料残量	ATF温度 (AT車)	触媒温度	ブレーキ液圧	O2センサー	空燃比 A/F

※赤字が本製品「OBD2-BR1A-86」を使用しGR86(ZN8)/BRZ(ZD8)専用通信で表示可能となる項目です。

※6シリーズのTouch-LASER（レーザー＆レーダー探知機）と本製品を合わせてご使用いただくことで、上記全ての項目が表示可能になります。

※従来のISO CAN通信も使用可能です。（黒字がISO CAN通信で表示できる項目です。）

86 (ZN6) / BRZ (ZC6) 表示可能項目

	車速	エンジン 回転数	エンジン 水温	エンジン 油温	吸気温度	外気温度
従来品OBDⅡアダプターで 表示可能な項目	スロットル	エンジン 吸気流量	点火時期	インマニ	ブースト	
	走行距離	走行時間	運転時間	加速時間		
本製品OBDⅡアダプターと 5シリーズ以前のTouch-LASERで 表示可能になる項目	燃費	燃料流量	消費燃料	I/J		
本製品OBDⅡアダプターと 6シリーズのTouch-LASERで 表示可能になる項目	燃料残量	ATF温度 (AT車)	触媒温度	ブレーキ液圧	O2センサー	空燃比 A/F

※赤字が本製品「OBD2-BR1A-86」を使用し86(ZN6)/BRZ(ZC6)専用通信で表示可能となる項目です。

※6シリーズのTouch-LASER（レーザー＆レーダー探知機）と本製品を合わせてご使用いただくことで、上記全ての項目が表示可能になります。

※従来のTOYOTA通信も使用可能です。（黒字がTOYOTA通信で表示できる項目です。）

※従来品OBD II アダプター「OBD2-BR1A」をご使用のお客様向けのバージョンアップサービス（有償）を予定しています。
詳しくはWEBサイトをご確認ください。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00
〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
TEL：0422-60-2277 FAX：0422-60-0066
商品購入前のご相談・お問い合わせ TEL：0422-38-6330