

**BLITZ**

# 取付説明書

&lt;商品名&gt;

オーバーフェンダーキット



&lt;機種名&gt;

フェアレディZ  
Z33


&lt;品番&gt;

60094


## 取付完成図



## 構成部品



①フロントフェンダー (2)



②リアフェンダーASSY (2)



③M6×16ボルト (4)



④M4タッピング (14)



⑤スピードナット (2)



⑥エンドモール (1)



⑦両面テープ (1)

この度はBLITZオーバーフェンダーキットをお買いあげいただきありがとうございました。  
本書はオーバーフェンダーキットを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。

**取り付け店殿へ**

取り付ける前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行って下さい。なお、本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項を説明してください。

**お客様へ**

ご使用前には、必ず取付説明書お読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。  
本書は紛失しないよう車の中に保管して下さい。なお、本品をほかのお客様にお譲りになるときは必ず本書も合わせてお渡し下さい。

**取り付けに必要な工具**

一般工具、電気ドリル(Φ3、Φ6.5)、マスキングテープ、ホワイトガソリン、ウェス

# フロントオーバーフェンダーの取り付け






図 1

A. フロントオーバーフェンダーの仮組み  
※純正ビスは外しておいてください。


- ① 仮組み状態で取り付け穴位置の位置決めを行い、マーキングします。(図 1 参照)  
※ノーマルフェンダーに傷が付かないようにガムテープ等を貼り、保護してください。
- ② M4タッピングビスをつけるために車両側へΦ3の下穴を開けます。オーバーフェンダーキットの穴位置と合わせてください。

## 注意

穴開け作業の際は傷付け防止のため、ドリル先端から約10mmの位置にストップーとなるようにガムテープを巻いてください。



【A部断面図】



B. エンドラバーおよび両面テープの貼り付け作業  
(貼り付けは塗装後に行ってください。)

- ① エンドラバーの貼り付け部(スポイラー上辺端面)を脱脂洗浄します。
- ② 両面テープの離型紙を剥がし、エンドラバーを貼り付けます。  
(エンドラバーの止まり、R部には瞬間接着剤を使用して下さい。)

**!** 瞬間接着剤が塗装面にはみ出さない様ご注意ください。

- ③ 左図を参考に両面テープを貼り付けてください。離型紙を左図のように少しだけ剥して、本商品を車体へ取り付けした後に引っ張りながら剥していくように準備します。

**!** 気温が低い状態だと両面テープの粘着力が低下しますので、あらかじめ車両取り付け部と本製品に貼り付けた両面テープをヒートガンないしはドライヤーで温めておく必要があります。

## オーバーフェンダー取り付け作業

- ① Aで外しました純正ビスでまず本製品を車両へ留めます。
- ② 取り付け位置決めで下穴を開けましたΦ3穴へ、本製品のM4タッピングビス用穴を合わせ、ビスを締めこんでいきます。  
※強く締めこみ過ぎるとねじ山がなめてしまったり、本製品に割れが発生する可能性がありますので、十分お気をつけください。
- ③ 本製品を軽く車体へ押し付けながら、Bで準備しました両面テープの離型紙をゆっくりと引っ張りながら剥します。  
※引っ張り過ぎると離型紙が干切れてしましますので十分お気をつけください。

# リアオーバーフェンダーの取り付け






図2

A. リアオーバーフェンダーの仮組み  
※純正ビスは外しておいてください。

- ①仮組み状態で取り付け穴位置の位置決めを行い、マーキングします。(図2参照)  
※ノーマルフェンダーに傷が付かないようにガムテープ等を貼り、保護してください。
- ②M4タッピングビスをつけるための車両側にΦ3の下穴を開けます。Φ8穴の部分にはΦ6.5で穴を開けます。

## 注意

穴開け作業の際は傷付け防止のため、ドリル先端から約10mmの位置にストップーとなるようにガムテープを巻いてください。



【A部断面図】


B. エンドラバーおよび両面テープの貼り付け作業  
(貼り付けは塗装後に行ってください。)

- ①エンドラバーの貼り付け部(スポイラー上辺端面)を脱脂洗浄します。
- ②両面テープの離型紙を剥がし、エンドラバーを貼り付けます。オーバーフェンダーキットが3分割のものですのでエンドラバーをそれぞれの長さに切って、お使いください。  
(エンドラバーの止まり、R部には瞬間接着剤を使用して下さい。)

**!** 瞬間接着剤が塗装面にはみ出さない様ご注意ください。

- ③左図を参考に両面テープを貼り付けてください。離型紙を左図のように少しあめくり、本商品を車体へ取り付けした後に引っ張りながら剥していく様に準備します。

**!** 気温が低い状態ですと両面テープの粘着力が低下しますので、あらかじめ車両取り付け部と本製品に貼り付けた両面テープをヒートガンないしはドライヤーで温めておく必要があります。



## オーバーフェンダー取り付け作業

Aで外しました純正ビスでまず本製品を車両へ留めます。

取り付け位置決めで下穴を開けましたΦ3穴へ、本製品のM4タッピングビス用穴を合わせ、M4タッピングビスを締めこんでいきます。Φ6.5穴には本製品のスピードナットとM6ボルトを使用し取付ます。

※強く締めこみ過ぎますとねじ山がなめてしまったり、本製品に割れが発生する可能性がありますので、十分お気をつけください。

本製品を軽く車体へ押し付けながら、Bで準備しました両面テープの離型紙をゆっくりと引っ張りながら剥します。

※引っ張り過ぎますと離型紙が干切れてしましますので十分お気をつけください。

# 取り付け完了後の点検・注意事項

## 1. 取り付け確認

- ①フェンダーキットが、取り付けスクリューおよび両面テープにて、ボディに確実に共締めされているか点検してください。
- ②取り付けの際、フェンダーキットおよび車両部品に傷を付けていないか点検してください。

## 2. 取り付け上の注意事項

- 製品については、塗装前に必ず仮合わせ、取り付け確認を行って下さい。
- 製品の上塗り塗装は、常温乾燥して下さい。
- 作業を始める前に、取り付け部周辺のボディの汚れ、ホコリを取り除いて下さい。
- ボディ面等にキズを付けない様、充分ご注意下さい。(マスキングテープ等で保護して下さい。)
- 取り付け後は各ボルト、スクリュー類を定期的に点検し、必要があれば増締めをして下さい。
- 洗車時には、溶剤(シンナー等)で拭かないで下さい。
- 破損する恐れがありますので、無理に変形させたりしないで下さい。
- フェンダーキットを取りつける両面テープ接着相手面に、ホコリ、ワックス、油分、水分等が残っていると接着力が充分に得られませんので、脱脂などの前処理にはご注意下さい。
- 気温の低い時(15°C以下)では、両面テープの初期接着力が弱いので、両面テープ、および接着相手面をドライヤー等で暖めてください。
- 一度圧着した後では、両面テープを剥がすと接着力が落ちますので、貼り直さないよう、位置決めには充分ご注意下さい。
- 取り付け後24時間は、両面テープの接着力が落ちますので、洗車等水のかかるような事は避けてくださいますようお願い致します。
- 加工する穴は、抜け過ぎると正しい取り付けが出来なくなりますのでご注意下さい。
- 本文内の取り付け要領は、車両片側を説明しているもので、反対側も同様の作業を行って下さい。